

VOREINSTELLUNG

Ab Werk sind die Klemmen mit folgenden Voreinstellungen belegt

GE-KL200 Relaisklemme Licht



Taster Modus: Gerätetaster

Verhalten in der Raumgruppe Licht

Aktivität	Ausgang
Aus	Ausgeschaltet
Langsam Aus	Ausgeschaltet
Stimmung 1	Eingeschaltet
Stimmung 2	Eingeschaltet
Stimmung 3	Eingeschaltet
Stimmung 4	Eingeschaltet
Bereich 1-4 Aus	Ausgeschaltet
Bereich 1-4 Ein	Eingeschaltet
Stimmung 10, 20, 30, 40	Ausgeschaltet
Stimmung 11, 21, 31, 41	Eingeschaltet
Stimmung 12, 22, 32, 42	Eingeschaltet
Stimmung 13, 23, 33, 43	Eingeschaltet
Stimmung 14, 24, 34, 44	Eingeschaltet

Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	-
Panik	Eingeschaltet
Feuer	Eingeschaltet
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	-
Standby	Ausgeschaltet
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Legende

- = keine Aktion