

VOREINSTELLUNG

Ab Werk sind die Klemmen mit folgenden Voreinstellungen belegt

GE-TKM210 Tasterklemme mit Dimmer 

Taster Modus: Raumtaster, Stimmung 0-4.

Ausgang Modus: geschaltet

Verhalten in der Raumgruppe Licht

Aktivität	Ausgang	
	geschaltet	gedimmt
Aus	Ausgeschaltet	0%
Langsam Aus	Ausgeschaltet	0%
Stimmung 1	Eingeschaltet	100%
Stimmung 2	Eingeschaltet	75%
Stimmung 3	Eingeschaltet	50%
Stimmung 4	Ausgeschaltet	25%
Bereich 1-4 Aus	Ausgeschaltet	0%
Bereich 1-4 Ein	Eingeschaltet	100%
Stimmung 10, 20, 30, 40	Ausgeschaltet	0%
Stimmung 11, 21, 31, 41	Eingeschaltet	100%
Stimmung 12, 22, 32, 42	Eingeschaltet	75%
Stimmung 13, 23, 33, 43	Eingeschaltet	50%
Stimmung 14, 24, 34, 44	Ausgeschaltet	25%

Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	-
Panik	Eingeschaltet 100%
Feuer	Eingeschaltet 100%
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	-
Standby	Ausgeschaltet
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Legende

- = keine Aktion