

# VOREINSTELLUNG

Ab Werk sind die Klemmen mit folgenden Voreinstellungen belegt

GR-KL210      Relaisklemme Markise 

Taster Modus:      Gerätetaster

## Verhalten in der Raumgruppe Schatten

Aktivität	Ausgang / Position
Zu	Eingefahren
Stimmung 1	Ausgefahren 100%
Stimmung 2	Ausgefahren 100%
Stimmung 3	Ausgefahren 50%
Stimmung 4	Ausgefahren 25%
Bereich 1-4 Aus	Eingefahren
Bereich 1-4 Ein	Ausgefahren 100%
Stimmung 10, 20, 30, 40	Eingefahren
Stimmung 11, 21, 31, 41	Ausgefahren 100%
Stimmung 12, 22, 32, 42	Ausgefahren 100%
Stimmung 13, 23, 33, 43	Ausgefahren 50%
Stimmung 14, 24, 34, 44	Ausgefahren 25%

## Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang / Position
Gehen	Eingefahren
Kommen	-
Panik	Eingefahren
Feuer	Eingefahren
Klingel	-
Schlafen	Eingefahren
Aufwachen	-
Standby	-
Deep Off	Eingefahren
Alarm 1-4	-
Wind	Eingefahren
Kein Wind	-
Regen	Eingefahren
Kein Regen	-
Hagel	Eingefahren
Kein Hagel	-

Legende

- = keine Aktion