


# VOREINSTELLUNG

Ab Werk sind die Klemmen mit folgenden Voreinstellungen belegt

SW-KL200      Relaisklemme universell 

SW-ZWS200    Zwischenstecker universell 

Farbgruppe:    Licht  
 Betriebsart:    Schalten  
 Taster Modus:    Gerätetaster

## Verhalten für die Farbgruppen Licht, Schatten, Klima, Audio, Video bei Betriebsart Schalten

### Verhalten in der Raumgruppe

Aktivität	Ausgang
Aus	Ausgeschaltet
Langsam Aus	Ausgeschaltet
Stimmung 1	Eingeschaltet
Stimmung 2	Eingeschaltet
Stimmung 3	Eingeschaltet
Stimmung 4	Eingeschaltet
Bereich 1-4 Aus	Ausgeschaltet
Bereich 1-4 Ein	Eingeschaltet
Stimmung 10, 20, 30, 40	Ausgeschaltet
Stimmung 11, 21, 31, 41	Eingeschaltet
Stimmung 12, 22, 32, 42	Eingeschaltet
Stimmung 13, 23, 33, 43	Eingeschaltet
Stimmung 14, 24, 34, 44	Eingeschaltet

### Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	-
Panik	-
Feuer	-
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	-
Standby	Ausgeschaltet
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Legende

- = keine Aktion

## Verhalten für die Farbgruppen Licht, Schatten, Klima, Audio, Video bei gewählter Betriebsart Sparen

### Verhalten in der Raumgruppe

Aktivität	Ausgang
Aus	-
Langsam Aus	-
Stimmung 1	Eingeschaltet
Stimmung 2	Eingeschaltet
Stimmung 3	Eingeschaltet
Stimmung 4	Eingeschaltet
Bereich 1-4 Aus	-
Bereich 1-4 Ein	Eingeschaltet
Stimmung 10, 20, 30, 40	-
Stimmung 11, 21, 31, 41	Eingeschaltet
Stimmung 12, 22, 32, 42	Eingeschaltet
Stimmung 13, 23, 33, 43	Eingeschaltet
Stimmung 14, 24, 34, 44	Eingeschaltet
Erhöhen	-

### Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	Eingeschaltet
Panik	-
Feuer	-
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	Eingeschaltet
Standby	-
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

#### Legende

- = keine Aktion

## Verhalten für die Farbgruppen Licht, Schatten, Klima, Audio, Video bei gewählter Betriebsart Wischen

### Verhalten in der Raumgruppe

Aktivität	Ausgang
Aus	Wischt
Langsam Aus	Wischt
Stimmung 1	Eingeschaltet 100%
Stimmung 2	Eingeschaltet 100%
Stimmung 3	Eingeschaltet 100%
Stimmung 4	Eingeschaltet 100%
Bereich 1-4 Aus	Wischt
Bereich 1-4 Ein	Eingeschaltet
Stimmung 10, 20, 30, 40	Wischt
Stimmung 11, 21, 31, 41	Eingeschaltet 100%
Stimmung 12, 22, 32, 42	Eingeschaltet 100%
Stimmung 13, 23, 33, 43	Eingeschaltet 100%
Stimmung 14, 24, 34, 44	Eingeschaltet 100%
Erhöhen	-

### Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	Eingeschaltet 100%
Panik	-
Feuer	-
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	Eingeschaltet 100%
Standby	Wischt
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

#### Legende

- = keine Aktion

## Verhalten für die Farbgruppe Joker bei gewählter Betriebsart Schalten

### Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	-
Panik	-
Feuer	-
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	-
Standby	Ausgeschaltet
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Hinweis: Geräte in der Farbgruppe Joker (schwarz) werden nicht über Raumkommandos orchestriert.

#### Legende

- = keine Aktion

## Verhalten für die Farbgruppe Joker bei gewählter Betriebsart Sparen

### Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	Eingeschaltet 100%
Panik	-
Feuer	-
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	Eingeschaltet 100%
Standby	-
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Hinweis: Geräte in der Farbgruppe Joker (schwarz) werden nicht über Raumkommandos orchestriert.

Legende

- = keine Aktion

## Verhalten für die Farbgruppe Joker bei gewählter Betriebsart Wischen

### Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	Ausgeschaltet
Kommen	Eingeschaltet 100%
Panik	-
Feuer	-
Klingel	-
Schlafen	Ausgeschaltet
Aufwachen	Eingeschaltet 100%
Standby	Wischt
Deep Off	Ausgeschaltet
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Hinweis: Geräte in der Farbgruppe Joker (schwarz) werden nicht über Raumkommandos orchestriert.

Legende

- = keine Aktion