



**digitalSTROM**

Zurücksetzen der persönlichen Einstellungen  
einer digitalSTROM-Installation (Rental reset)

## Für wen ist das Rental reset gedacht

Bei einem Mieterwechsel müssen personenbezogene Daten gelöscht und die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie die persönlichen Einstellungen löschen und die digitalSTROM-Installation auf die «Standardeinstellungen» zurücksetzen können.

## Was macht das Rental reset

Es wird sichergestellt, dass der neue Mieter «Licht» und «Beschattung» bedienen kann und die Heizungssteuerung wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird. Zusätzlich werden alle personenbezogenen Daten gelöscht und der externe Zugriff auf das System aufgehoben.


Es handelt sich nicht um eine Wiederherstellung des Inbetriebsetzungsstandes.

Dieser Reset gilt nur für Systeme, die nach unseren Vorgaben für Mietwohnungen konzipiert wurden.

Es kann auf dem dSS11-1GB, dSS20 und dSS22 ausgeführt werden, mit der Software 1.15.1 oder neuer

## Wie wird es ausgeführt

Die Reset-Funktion kann gestartet werden, indem ein USB-Stick am digitalSTROM-Server eingesteckt wird. Dieser muss die leere Datei «rental\_reset\_dss.txt» im Hauptverzeichnis beinhalten.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
rental_reset_dss	12.02.2019 12:40	Textdokument	0 KB

Das File ist sehr klein und es spielt keine Rolle wie gross der Stick ist. Auf dem USB-Stick können auch weitere Dateien gespeichert sein.

Der USB-Stick wird im digitalSTROM Server eingesteckt und das Rental reset wird sofort ausgeführt und wird mit einer blinkenden LED signalisiert. Sie können den Stick nach 30 Sekunden wieder ausstecken. Das Reset kann je nach Installationsgrösse 20 - 60 Minuten dauern (bei sehr grossen Installationen kann es auch länger dauern). Sie müssen das Ende des reset nicht abwarten, es beendet sich automatisch und die Installation ist danach wieder einsatzbereit.

INFO: Der USB-Stick muss auf «FAT» oder «FAT32» formatiert sein.

## Welche Einstellungen werden auf die Standarteinstellung zurückgesetzt?

Passwort  
Netzwerkeinstellungen  
Systemeinstellungen  
E-Mail Einstellungen

## Licht

Stimmung 1, 11, 21, 31, 41

Stimmung Aus

Bereiche 1-4

Deep Off

Alle Apartment Stimmungen (wie z.B. Kommen und Gehen)

Beschriftete Stimmungen werden gelöscht

## **Beschattung**

Auf/Ab Stimmung

Stimmung 2, 12, 22, 32

Sonnenschutz

Alle Apartment Stimmungen (wie z.B. Kommen und Gehen)

Bereiche 1-4

Die Namen der Stimmungen werden gelöscht

## **Klima Steuerung (heizen/kühlen)**

Standardtemperaturen werden auf die Standardeinstellungen zurückgestellt

Raumabsenkung wird zurückgestellt

Temperaturregelung wird eingeschaltet

## **dSS App's**

Alle Einstellungen werden in folgenden App's **gelöscht**:

Anwesenheitssimulation

mein.digitalSTROM (externer Zugriff)

Zeitschaltuhr

Auto Off

Verbrauchsanzeige

Mobile Remote Control

Aktivitätsüberwachung

Benutzerdefinierte Zustände

Push Benachrichtigungen

E-Mail Benachrichtigungen

Siemens Controller

Smarter (App wird entfernt)

Sonos (App wird entfernt)

Philips Hue (App wird entfernt)

Logitech Harmony (App wird entfernt)

## **Geräte**

Thanos Bediengeräte werden auf die Werkseinstellungen zurückgestellt

Die Namen der folgenden Produktfamilie werden gelöscht.

- GE-SDS
- GE-SDM
- SW-ZWS
- SW-SSL