Manuel Introduction, commande et réglages



Manuel digitalSTROM, introduction, commande et réglages

Auteur : digitalSTROM AG

Copyright © 2014 - digitalstrom.com

Tous droits réservés. Ce document peut être sujet à des modifications techniques sans préavis.

iPhone®, iPod touch®, iPad®, iTunes®, Mac®, Apple®, App Store®, Bonjour® sont des marques

d'Apple Inc., société enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques enregistrées ou des marques de la

Microsoft Corporation enregistrée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Android® et Android Market® sont des marques déposées de la société Google Inc.

Sonos® est une marque déposée de la société Sonos Inc.

Philips Hue® est une marque déposée de la société Philips Electronic NV

digitalSTROM® est une marque enregistrée par aizo group ag (Suisse) N° de document : A1121D001V013 / 29.06.2015

Introduction

1.1 L'électricité peut faire plus : bienvenue dans le futur

Félicitations !

Vous avez décidé de vivre avec digitalSTROM. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser ses possibilités et à en découvrir d'autres. Chez digitalSTROM, nous persévérons dans nos efforts pour vous proposer continuellement des applications adaptées à vos besoins et de plus en plus d'appareils compatibles avec digitalSTROM. Vous pourrez les connecter vous-même chez vous et les utiliser immédiatement.

L'installation basée sur le standard digitalSTROM transforme tous les câbles électriques normaux en voies de communication pour tous les appareils équipés d'une puce digitalSTROM. Ceci vous offre de nouvelles possibilités créatives pour concevoir votre réseau électrique privé, de la gestion de l'énergie aux réglages de l'éclairage, sans oublier le système de sécurité etc. Découvrez comment tout contrôler et commander à distance. Ce manuel contient toutes les informations importantes. En cas de question, n'hésitez pas à vous adresser à nos spécialistes ou à digitalstrom.com/support.

Bienvenue dans la communauté grandissante de digitalSTROM.



1.2 digitalSTROM pour vous faire plaisir



1.3 Avec digitalSTROM, voyez la vie en couleurs

Les possibilités de digitalSTROM ne cessent de s'étendre. Grâce à son concept polyvalent, il est particulièrement propice aux nouvelles applications. Les couleurs nettes créent un effet ordonné, une notion d'orientation, simplifient et améliorent l'efficacité des travaux des professionnels. Chaque groupe de couleurs correspond à une plage d'applications en constante augmentation.

Code de couleurs digitalSTROM

L'affectation des couleurs va jusqu'aux boîtiers des composants digitalSTROM. Consultez ce schéma pour trouver rapidement ce qui vous intéresse.

Couleur	Groupe	Exemples
Jaune	Éclairage	Plafonniers, appliques et lampadaires
Gris	Ombrage	Stores à lamelles, volets roulants, protection contre les regards indiscrets
Bleu	Climatisation	Chauffage, ventilation, climatisation
Cyan	Audio	Radio, lecteur de CD
Magenta	Vidéo	Téléviseur, projecteur, lecteur de DVD
Rouge	Sécurité	Fonctions de protection, avertisseurs d'incen- die et d'effraction
Vert	Accès	Carillon, ouverture de porte
Noir	Joker	Disponible

1.4 Des exemples persuasifs



1 Éclairage

Définissez vos ambiances d'éclairage individuelles selon vos envies et activezles à l'aide des interrupteurs conventionnels ou depuis votre smartphone.

2 Carillon

Réglez une lampe de manière à la faire clignoter si quelqu'un sonne, afin de ne pas faire attendre inutilement vos visiteurs.

3 Partir

Lorsque vous sortez de la maison, appuyez sur un bouton poussoir pour mettre automatiquement hors tension tous les appareils et dispositifs dont vous n'avez pas besoin.

4 Sécurité

En cas d'urgence, actionnez un boutonpoussoir Panique. Les dispositifs d'éclairage s'allument alors tous simultanément. Un e-mail ou un SMS est envoyé à un destinataire défini.

5 Comprendre la consommation d'énergie

Visualisez l'énergie consommée dans chaque zone depuis votre ordinateur ou

Smartphone. Cela vous permet d'économiser de l'énergie de manière intelligente.

6 Volants roulants et stores à lamelles

Commandez tous les volants roulants et les stores à lamelles en appuyant sur un bouton. Suivant les besoins, activez-les ensemble ou séparément. Déterminez les ombrages pour les appeler à tout moment.

7 Climatisation

Utilisez votre smartphone pour commander la climatisation dans toute la maison et pour chaque zone séparément.

8 Smartphone, réseau domestique et Internet

Accédez à votre système digitalSTROM via une connexion réseau ou Internet sécurisée. Par ordinateur ou smartphone.

9 Applis pour serveur digitalSTROM

Diverses applications vous permettent de programmer différentes fonctions ; par exemple, simuler votre présence lorsque vous n'êtes pas chez vous.

10 Intégration d'autres systèmes

Intégrez des appareils en réseau, comme des systèmes de haut-parleurs SONOS® ou des lampes HUE®

Table des matières

2 CON	/MANDE 4
2.1 Éc	CLAIRAGE
2.1.1	Activer une ambiance d'éclairage5
2.1.2	Commande avec bouton d'éclairage7
2.1.3	Commande via le dimmer pour cordon à 1 voie
2.1.4	Commande via le dimmer pour cordon à 2 voies
2.1.5	Éteindre l'autre lampe de chevet sans se lever
2.2 0	MBRAGE12
2.2.1	Commande de volets roulants/stores à lamelles/stores bannes Bouton
pouss	oir à 2 voies
2.2.2	Commande de volets roulants/stores bannes avec un bouton poussoir
à 1 vo	ie14
2.2.3	Commander tous les volets roulants de l'étage avec un bouton
pouss	oir centralisé à 2 voies15
2.3 CL	IMATISATION
2.3.1	Je souhaite choisir la température ambiante17
2.3.2	Choisir l'abaissement de température de zone selon les périodes 19
2.4 Sé	CURITÉ
2.4.1	Voir ce qui se passe lorsque j'entends un bruit suspect la nuit
2.5 Ac	CCÈS
2.5.1	Je souhaite entendre sonner le carillon même si je suis occupé21
2.5.2	Éteindre toutes les lampes et appareils lorsque je quitte mon
appar	tement
2.6 AF	PERÇU DES APPS POUR SMARTPHONE
2.7 En	ICORE PLUS DE FONCTIONS INCROYABLES
2.7.1	Déclencher des activités complètes avec le message de consommation 27
2.7.2	Économiser l'énergie et comprendre sa consommation
2.7.3	Je souhaite utiliser l'Avertisseur de grêle
3 PRC	GRAMMATION
3.1 Éc	22 CLAIRAGE
3.1.1	Je souhaite configurer une ambiance d'éclairage
3.1.2	Programmer des ambiances d'éclairage sur son smartphone

	3.1.3	Programmer des ambiances d'éclairage sur un ordinateur	34
	3.1.4	Je souhaite pouvoir varier l'intensité de l'éclairage de ma lampe	36
	3.1.5	Placer un lampadaire dans une autre zone	37
	3.1.6	Utiliser mon lampadaire en dehors de mon appartement	38
	3.1.7	Placer un lampadaire supplémentaire dans une zone	39
	3.1.8	Trouver et remplacer une ampoule	40
3.	2 ON	1BRAGE	44
	3.2.1	Programmer des ambiances d'ombrage sur son smartphone	44
	3.2.2	Programmer des ambiances d'ombrage sur un ordinateur	45
3.	3 Cli	MATISATION	46
	3.3.1	Programmer la température	46
	3.3.2	Programmer la température selon les périodes	47
3.	4 Séc	CURITÉ	48
	3.4.1	Programmer l'activité « Panique »	48
	3.4.2	Simulation de présence	49
3.	5 Aco	CÈS	50
	3.5.1	Programmer l'activité « Carillon »	50
	3.5.2	Programmer l'activité « Partir »	51
3.	6 Au [.]	TRES SYSTÈMES	52
	3.6.1	Intégrer des ampoules Philips Hue dans le système digitalSTROM	52
	3.6.2	Intégrer un système audio Sonos [®] dans le système digitalSTROM	54
3.	7 Co	NFIGURATEUR DS	56
	3.7.1	Accéder à digitalSTROM à partir de l'ordinateur : configurateur	
	digital	STROM	56
	3.7.2	Accéder à digitalSTROM sous Windows	57
	3.7.3	Accéder à digitalSTROM sur un Mac [®]	58
	3.7.4	Utiliser les apps du serveur digitalSTROM	59
	3.7.5	Commander facilement votre maison via Internet	60
	3.7.6	Commander différents appareils en appuyant sur un bouton	61
	3.7.7	Installer des apps digitalSTROM sur votre smartphone ou votre	
	tablett	е	63
	3.7.8	Accès au configurateur digitalSTROM : détails techniques	65
	3.7.9	Accès au configurateur digitalSTROM : faire une recherche sur le	
	réseau	local	66
4	INST	ALLATION	67

4.1	MANUEL D'INSTALLATION DIGITALSTROM	. 68	3
-----	------------------------------------	------	---

2 Commande

2.1 Éclairage

2.1.1 Activer une ambiance d'éclairage

Comme d'habitude

Vous commandez vos lampes comme d'habitude. Vous les allumez dans une zone en appuyant brièvement sur le bouton et les éteignez en réappuyant sur ce bouton. Plus d'informations à ce sujet dans les pages suivantes.

Ambiances d'éclairage pour certaines activités

Pour diverses activités comme la lecture, la télévision, la prise de repas etc. vous pouvez définir l'éclairage idéal. Vous pouvez ainsi allumer, éteindre ou varier l'éclairage de chaque lampe en fonction de vos besoins.

Activer des ambiances d'éclairage

Comme jusqu'à présent, les ambiances d'éclairage sont activées et désactivées au niveau du bouton poussoir de la zone ou du dimmer pour cordon d'un lampadaire. Vous pouvez en outre varier l'intensité de toutes les lampes simultanément.

Le confort de digitalSTROM est unique. Les lampadaires, les lampes de chevet et les lampes de lecture peuvent être équipés d'un dimmer pour cordon digitalSTROM. Ensuite, ces dimmers sont activés et désactivés comme un bouton d'éclairage conventionnel de la zone.

Adapter les ambiances d'éclairage

Les ambiances d'éclairage des différentes activités peuvent être programmées et configurées tout simplement depuis votre smartphone, votre ordinateur ou via l'interrupteur d'éclairage de la zone. Pour ce faire, reportez-vous aussi au chapitre 3.1.1 « Ich möchte eine Lichtstimmung konfigurieren"). »



- Bouton poussoir d'éclairage
- 2. lampes différentes
- 3. Dimmer pour cordon

Smartphone

Quiconque possède un iPhone[®], un iPad[®] ou un iPod[®] touch peut télécharger gratuitement les apps digitalSTROM iPhone[®] proposées dans l'App Store[®] (digitalSTROM, digitalSTROM Dashboard).

Les propriétaires de smartphone Android[®] téléchargent les apps digitalSTROM Android[®] (**dS Dashboard, dS Home Control**) proposées sur l'Android Market[®]. Ces deux apps permettent d'activer des ambiances d'éclairage et des interventions définies par l'utilisateur. La fonction **dS Home Control** permet également de commander directement les lampes individuelles.

Si vous avez un ordinateur ou une tablette fonctionnant sous Windows®8, vous pouvez télécharger les apps digitalSTROM su le Windows Apps Store (**dS Home Control**).

Pour plus d'informations sur les fonctions de toutes les apps digitalSTROM, reportezvous au chapitre 2.6 « Smartphone Apps im Überblick ».



Encore plus de possibilités

À l'aide des apps gratuites du serveur digitalSTROM, vous pouvez enregistrer et appliquer d'autres fonctions sur le système. Par exemple :

- Éclairage automatique en cas d'absence prolongée
- Fonction minuterie pour l'éclairage de l'escalier, de la décoration de Noël, de l'aquarium etc.

Commande via réseau local et Internet

Les ambiances d'éclairage et les activités sont commandées à distance via le réseau local ou même par Internet, depuis un lieu quelconque et sans aucun risque. Il suffit de connecter le système digitalSTROM à Internet.



Ambiance d'éclairage = atmosphère

Dans le monde de l'automatisation domestique, on utilise aussi le terme « atmosphère » pour désigner l'ambiance d'éclairage.



Mise en marche et arrêt de l'éclairage d'une zone

Comme d'habitude, cliquez brièvement sur le bouton d'éclairage pour allumer l'éclairage, et cliquez encore une fois pour l'éteindre.

Varier l'éclairage d'une zone

Commencez par allumer l'éclairage et appuyez sur le bouton d'éclairage jusqu'à ce que vous ayez obtenu la variation souhaitée. Ensuite, relâchez le bouton poussoir. Pour augmenter l'intensité de l'éclairage, réappuyez sur le bouton. Procédez de la sorte pour varier simultanément l'intensité de toutes les lampes réparties dans la zone.

Activer une ambiance d'éclairage

Cliquez sur le bouton poussoir d'éclairage :

1	clic	court	pour	l'am	biance	ď	'éclairage	1

2 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 2

3 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 3

4 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 4

Consultez à ce sujet la notice abrégée



Arrêter toutes les lampes

Après avoir éteint des lampes à l'aide du bouton d'éclairage, il reste par ex. un lampadaire allumé car il a été allumé à l'aide du dimmer pour cordon. Vous pouvez l'éteindre en appuyant à nouveau sur le bouton pendant une durée prolongée (env. 1 seconde).

Maintenez la touche enfoncée (env. 3 s) pour éteindre par ex. le téléviseur raccordé à une prise intermédiaire digitalSTROM.

Pour toute question, veuillez vous adresser à votre électricien. Il vous aidera à configurer vos appareils.



- Bouton poussoir d'une zone (bouton de zone)
- Éclairage d'une zone

2.1.3 Commande via le dimmer pour cordon à 1 voie

Allumer et éteindre les lampadaires

Les lampadaires et lampes de table équipés d'un dimmer pour cordon digitalSTROM fonctionnent de la même manière que les lampes conventionnelles.

Pour les allumer ou les éteindre, cliquez brièvement sur le bouton poussoir On/Off du dimmer pour cordon à 1 voie.

Variation du lampadaire

Commencez par allumer l'éclairage et appuyez sur le bouton poussoir jusqu'à ce que vous ayez obtenu la variation souhaitée. Maintenez le bouton poussoir enfoncé jusqu'à ce que l'éclairage soit plus clair.

Activer une ambiance d'éclairage

Les lampadaires équipés d'un dimmer pour cordon peuvent faire partie d'une ambiance d'éclairage.

Cliquez sur le bouton poussoir du dimmer pour cordon :

1 clic court pour allumer/éteindre, uniquement la lampe

2 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 2

3 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 3

4 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 4

Éteindre l'éclairage de toute la zone

Vous pouvez éteindre toutes les lampes d'une zone à l'aide du dimmer pour cordon. Mettez le lampadaire à l'arrêt et pressez la touche du dimmer pour cordon pendant un certain temps (1 s) jusqu'à ce que toutes les lampes de la zone s'éteignent.

Maintenez la touche enfoncée (env. 3 s) pour éteindre par ex. le téléviseur raccordé à une prise intermédiaire digitalSTROM.

Information à respecter pour le dimmer pour cordon

Les lampes munies d'un dimmer pour cordon sont des « individualistes », c'està-dire qu'avec 1 clic court à la mise en marche, seules ces lampes sont commandées, sans ambiance d'éclairage pour la zone.



- Dimmer pour cordon sur un lampadaire
- 2. Lampadaire
- 3. Autres lampes
- Bouton poussoir d'éclairage

2.1.4 Commande via le dimmer pour cordon à 2 voies

Allumer/éteindre la lampe

Pour l'allumer ou l'éteindre, cliquez brièvement sur le bouton poussoir On/Off du dimmer pour cordon à 2 voies.



Diminuer l'intensité lumineuse de la lampe

Pour augmenter l'intensité lumineuse de la lampe, maintenez la touche On enfoncée. Pour diminuer l'intensité d'éclairage d'une lampe déjà allumée, maintenez la touche Off enfoncée.

Activer une ambiance d'éclairage

Les lampes équipées d'un dimmer pour cordon peuvent faire partie d'une ambiance d'éclairage. Cliquez sur le bouton poussoir On du dimmer pour cordon :

1 clic court pour allumer uniquement la lampe

2	clics	courts	pour	l'ambiance
d'é	clairage	2		

3 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 3

4 clics courts pour l'ambiance d'éclairage 4

Éteindre l'éclairage de toute la zone

Vous pouvez éteindre toutes les lampes d'une zone à l'aide du dimmer pour cordon. Double-cliquez brièvement sur la touche Off du dimmer pour cordon ou maintenez la touche Off enfoncée après avoir éteint la lampe (env. 1 s)

Maintenez la touche enfoncée (env. 3 s) pour éteindre par ex. le téléviseur raccordé à une prise intermédiaire digitalSTROM.

Information à respecter pour le dimmer pour cordon

Les lampes munies d'un dimmer pour cordon sont des « individualistes », c'està-dire qu'avec 1 clic court à la mise en marche, seules ces lampes sont commandées, sans ambiance d'éclairage pour la zone.

Utilisation des boutons non configurés

Suivant la configuration du dimmer pour cordon à 2 voies, vous pouvez utiliser les



deux boutons comme décrit ici ou comme boutons poussoirs à 1 voie indépendants.

Pendant que vous commandez la lampe à l'aide de la touche On, utilisez la touche Off par ex. pour commander vos volets roulants.

- Dimmer pour cordon à 2 voies sur une lampe de table
- 2. Lampe de table
- 3. Autres lampes
- Bouton poussoir d'éclairage

2.1.5 Éteindre l'autre lampe de chevet sans se lever

Grâce à digitalSTROM, les lampes sont toutes reliées entre elles de manière intelligente. Cela vous permet d'avoir d'autres fonctions.

Au lieu de devoir vous relever pour éteindre toutes les lampes de la chambre à coucher avant de pouvoir vous endormir, éteignez toutes les lampes de la zone avec un seul dimmer pour cordon. Commencez par éteindre votre lampe de chevet (1) :

1 clic court.

Ensuite, maintenez le bouton poussoir du dimmer pour cordon enfoncé jusqu'à ce que l'autre lampe de chevet (2) s'éteigne.

Si vous avez d'autres lampes (3) dans votre chambre, elles seront également éteintes.



- 1. Dimmer pour cordon sur votre lampe de chevet
- 2. Dimmer pour cordon sur la deuxième lampe de chevet
- 3. Autres lampes dans la chambre

2.2 Ombrage

2.2.1 Commande de volets roulants/stores à lamelles/stores bannes Bouton poussoir à 2 voies



Commande type effectuée à l'aide du bouton poussoir à 2 voies

L'exemple suivant montre comment des stores à lamelles ou des volets roulants sont commandés à l'aide de boutons poussoirs Monter/Descendre individuels. Les différents boutons poussoirs permettent également d'activer des ambiances pour l'ensemble de la zone.

Ouverture ou fermeture individuelle

Cliquez brièvement sur le bouton poussoir Monter correspondant pour relever à fond un store à lamelles ou un volet roulant.

Cliquez à nouveau sur le bouton poussoir Monter associé pour stopper le store. Procédez de la même manière pour rabaisser le store avec le bouton poussoir Descendre associé.

Tout ouvrir ou fermer simultanément.

Double-cliquez brièvement sur un bouton poussoir Monter au choix pour relever tous les stores à lamelles ou tous les volets roulants de la zone, ou doublecliquez brièvement sur le bouton poussoir Descendre pour rabaisser simultanément tous les stores.

Modification individuelle d'une position

Maintenez le bouton poussoir enfoncé. Le volet roulant ou le store à lamelles associé va dans la direction désirée jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton poussoir.

Activer une ambiance d'ombrage

Cliquez sur le bouton poussoir Monter :

- 1 clic court pour relever (individuel) 1)
- 2 clics courts pour l'ambiance 2 (tous)
- 3 clics courts pour l'ambiance 3 (tous)
- 4 clics courts pour l'ambiance 4 (tous)

Cliquez sur le bouton poussoir Descendre :

1 clic court pour rabaisser un store

2 clics courts pour rabaisser tous les stores d'une zone

1) Une autre possibilité consiste à commander tous les stores à lamelles ou volets roulants à l'aide d'un seul bouton de zone. Cliquez brièvement 1 fois pour activer l'ambiance 1 dans toute la zone.

Pour ce faire, reportez-vous aussi au chapitre 3.2.1 « Die Schatteneinstellungen am Computer ändern ».



- 1. Bouton poussoir à 2 voies (configuré comme bouton de zone, pour la commande de volets roulants individuels)
- 2. Volets roulants individuels
- 3. Tous les autres stores à lamelles ou volets roulants de la zone

2.2.2 Commande de volets roulants/stores bannes avec un bouton poussoir à 1 voie



Commande type effectuée à l'aide du bouton poussoir à 1 voie

L'exemple suivant montre comment commander les stores bannes à l'aide d'un bouton poussoir à 1 voie. Un bouton poussoir permet d'activer des ambiances d'ombrage pour toute la zone extérieure.

Ouverture ou fermeture individuelle

Cliquez brièvement sur le bouton poussoir associé pour rentrer ou sortir complètement un store banne individuel.

Pour stopper le déplacement, il suffit d'actionner brièvement 1 x le bouton poussoir.

Modification individuelle d'une position

Maintenez un bouton poussoir enfoncé pour modifier individuellement la position du store banne. Le store banne sera rentré jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton poussoir. Il suffit d'un autre clic (long) pour modifier le sens de la marche. Ainsi, vous amenez le store dans la position voulue.

Rentrer tous les stores simultanément

Pour rentrer simultanément tous les stores bannes de la zone extérieure, faites 1 clic court puis un clic long (pendant 1 s) sur un bouton-poussoir quelconque 1).

Activer une ambiance d'ombrage

Cliquez sur le bouton poussoir :

1 clic court pour remonter/baisser (séparément) ¹⁾

2 clics courts pour l'ambiance 2 (tous)

3 clics courts pour l'ambiance 3 (tous)

4 clics courts pour l'ambiance 4 (tous)

¹⁾ Une autre possibilité consiste à commander tous les stores bannes à l'aide d'un seul bouton de zone. En faisant 1 clic court sur le bouton de zone, vous activez l'ambiance 1 pour l'ensemble de la zone extérieure.



- Bouton poussoir à 1 voie (configuré comme bouton de zone, pour la commande d'un seul store bannel
- 2. Un seul store banne

3. Autres stores bannes dans la même zone extérieure

2.2.3 Commander tous les volets roulants de l'étage avec un bouton poussoir centralisé à 2 voies



Commande centralisée des volets roulants

L'exemple suivant montre comment commander avec un bouton centralisé tous les volets roulants d'un étage ou de toute la maison.

Commande de groupes

Tous les volets roulants peuvent être commandés sans effort avec un bouton centralisé (par ex. dans le couloir). Les volets roulants forment un groupe pouvant être commandé dans n'importe quelle zone. Bien entendu, la commande de volets roulants individuels dans la zone ou pour chaque zone reste possible.

Configuration/commande via un bouton centralisé

La configuration de l'ambiance d'ombrage se fait comme d'habitude dans les différentes zones.

La commande sur le bouton centralisé est identique à la commande dans les chambres.

Voir à ce sujet le chapitre 2.2.1« Bedienung von Rollläden/Jalousien/Markisen 2-Wege-Taster » Cliquez par exemple sur le bouton poussoir Monter du bouton centralisé de l'étage :

1 clic court pour ouvrir entièrement tous les volets roulants de l'étage

2 clics courts pour l'ambiance 2 (tout l'étage)

3 clics courts pour l'ambiance 3 (tout l'étage)

4 clics courts pour l'ambiance 4 (tout l'étage)

Cliquez sur le bouton poussoir Descendre du bouton centralisé :

1 clic court pour fermer entièrement tous les volets roulants de l'étage.

Possibilités de commande pour les groupes

Les groupes permettent de réaliser de nombreuses autres possibilités de commande.

Pour toute question, veuillez vous adresser à votre électricien. Il vous aidera à configurer les groupes et les appareils correspondants.



- Bouton poussoir à 2 voies (affecté à un groupe, commande tous les volets roulants de l'étage)
- 2. Volet roulant individuel dans la zone

2.3 Climatisation

2.3.1 Je souhaite choisir la température ambiante

La commande du chauffage digitalSTROM vous offre une infrastructure qui interconnecte intelligemment les sondes de température ambiante et soupapes de réglage de chauffage intégrées et les commande selon vos souhaits.

Les sondes sont affectées à une zone et les soupapes de réglage correspondantes sont commandées via la régulation de zone individuelle. Les températures souhaitées sont programmées selon vos désirs pour différents modes de fonctionnement et sélectionnées en fonction des besoins.

En mode normal, vous pouvez choisir facilement l'un des deux modes : **Confort** (chaleur agréable) et **Éco** (mode économie d'énergie).

Pour économiser encore plus d'énergie, vous pouvez

- Mettre tout l'appartement en mode Nuit pendant la nuit avec la fonction minuterie
- Faire passer automatiquement les zones en mode Frais en votre absence
- Repasser le chauffage en mode normal avant votre retour via l'app pour smartphone (Prévoir le lancement du chauffage)
- Passer en mode Frais les zones que vous n'utilisez pas (avec la fonction Abaissement de zone, manuellement ou automatiquement au moyen de la fonction minuterie)
- Laisser votre chauffage prendre des vacances. Pour ce faire, planifiez tout simplement vos vacances sur le Configurateur digitalSTROM de l'app du serveur Simulation de Présence.

La température souhaitée pour chacun des cinq modes de fonctionnement **Confort, Éco, Frais, Nuit** et **Vacances** peut être réglée depuis votre smartphone via cette app ou via l'app **Climate Control**.

À noter :

Pour réaliser une économie d'énergie maximale, le chauffage digitalSTROM sélectionne toujours le mode avec la température la plus basse. **Exemple** : Si l'abaissement de température d'une zone a été réglé manuellement à 19 °C (mode **Frais**), le mode **Frais** restera activé pendant l'abaissement nocturne (mode **Nuit**, par ex. à 20 °C).



App Climate Control

Avec l'app digitalSTROM **Climate Control**, vous pouvez choisir facilement sur votre smartphone la température pour toute la maison et pour chaque zone. Ce système vous laisse la possibilité de créer à tout moment des conditions optimales zone par zone. Bien au chaud, mais sans gaspillage d'énergie.

L'app vous fournit en outre des informations sur les températures intérieures actuelles pour chaque zone, sur la température extérieure et sur la météo.

De plus, vous pouvez programmer l'abaissement de zone de vos zones et planifier le lancement du chauffage en différé pendant votre absence.



2.3.2 Choisir l'abaissement de température de zone selon les périodes

Adaptez parfaitement le processus de chauffage à vos besoins. Les zones rarement utilisées n'ont pas besoin d'être chauffées en permanence.

Avec l'app digitalSTROM **Climate Control**, vous pouvez contrôler l'abaissement de zone pour vos zones. Vous définissez ainsi quand la température doit être abaissée et dans quelle zone, ce qui vous fait économiser de l'énergie.

Si par exemple vous utilisez une zone le week-end seulement, vous pouvez activer l'abaissement de zone (mode **Frais**) pour cette zone du lundi au vendredi.

À noter :

Si, en plus de l'abaissement de zone, vous avez aussi configuré un abaissement nocturne pour votre appartement, cette zone sera régulée à la température la plus basse pendant votre période de nuit.



2.4 Sécurité

2.4.1 Voir ce qui se passe lorsque j'entends un bruit suspect la nuit

Allumer toutes les lampes à l'aide du bouton poussoir Panique

Le bouton poussoir Panique vous permet de déclencher une alarme lumineuse, dans le cas où vous seriez réveillé en pleine nuit par un bruit inhabituel qui vous inquiète.

Il suffit d'actionner le bouton poussoir Panique pour allumer toutes les lampes de votre appartement et ouvrir les volets roulants.

Cette fonction s'appuie sur l'idée que les zones claires communiquent une certaine sécurité et font fuir les éventuels voleurs.



Commande de l'alarme lumineuse

Appuyez pendant 3 secondes. L'alarme lumineuse peut aussi être déclenchée sur votre smartphone, à l'aide de l'app digitalSTROM.

3 sec.

Pour empêcher les erreurs de manipulation, ce bouton poussoir Panique ne réagit qu'après trois secondes.

Désactiver l'alarme lumineuse

1 clic court L'état précédent est rétabli.



Je ne souhaite pas avoir d'alarme lumineuse dans la chambre d'enfants

Bien entendu, vous avez également la possibilité d'adapter la fonction d'alarme lumineuse.

Si par ex. vous ne désirez pas allumer l'éclairage dans les chambres d'enfants lorsque vous actionnez le bouton poussoir Panique, vous pouvez faire le réglage nécessaire dans le configurateur digitalSTROM. Pour ce faire, reportezvous aussi au chapitre 3.4.1 « Programmer l'activité Panique ».

Localisation du bouton Panique

Un bouton poussoir Panique devrait être implanté dans une cloison ou enfiché dans une prise quelconque sous forme de bouton poussoir pour cordon afin de pouvoir utiliser la fonction partout et à tout moment.



2.5 Accès

2.5.1 Je souhaite entendre sonner le carillon même si je suis occupé



Visualiser le carillon

Si le carillon est relié au système digitalSTROM, les lampes peuvent toutes s'allumer dès qu'il retentit. Dès que quelqu'un sonne, plusieurs lampes se mettent par exemple à clignoter deux fois pour rendre la sonnerie visible.

C'est une fonction pratique, et pas seulement pour les personnes malentendantes. En effet, il n'est pas rare de ne pas entendre sonner le carillon lorsque l'on passe l'aspirateur, que l'on se sèche les cheveux ou que l'on écoute de la musique.

Réglage individuel des lampes souhaitées

Les lampes qui doivent clignoter peuvent être réglées à l'aide du configurateur digitalSTROM. Pour ce faire, reportezvous aussi au chapitre 3.5.1 « Die Aktivität "Klingeln" einstellen ».



- 1. Bouton poussoir de carillon digitalSTROM
- 2. Carillon acoustique, signal transmis par digitalSTROM
- 3. Certaines lampes clignotent lorsque le carillon retentit

2.5.2 Éteindre toutes les lampes et appareils lorsque je quitte mon appartement



Arrêter brusquement tout ce qui est important

L'activité Partir est déclenchée tout simplement par un long clic sur le bouton poussoir Partir.



Le bouton poussoir Partir peut non seulement éteindre toutes les lampes, mais aussi :

- Éteindre les appareils connectés par une prise intermédiaire digitalSTROM
- Activer l'abaissement de zone si, dans l'app Commande de chauffage du configurateur digitalSTROM, sous l'onglet Paramètres généraux, l'option Choisir le mode Frais en cas d'absence a été sélectionnée.

Pour ce faire, reportez-vous aussi au chapitre 3.5.2 « Die Aktivität "Gehen" einstellen ».

Commande du bouton poussoir Partir

Déclenchez l'activité Partir en actionnant le bouton poussoir Partir pendant 3 secondes ou en déclenchant l'activité sur votre smartphone, à l'aide de l'app digitalSTROM.



Déclencher l'activité Partir depuis votre smartphone

Vous pouvez aussi déclencher tout simplement l'activité Partir depuis les apps digitalSTROM pour smartphone (digitalSTROM, dS Home Control, dS Dashboard, Climate Control ou dS Listener).

Retour à la maison

Lorsque vous rentrez chez vous, tout fonctionne comme d'habitude.

Les appareils éteints par l'activité **Partir** sont réactivés sur demande dès que vous actionnez brièvement le bouton poussoir Partir (correspond à l'activité Arriver) ou que vous allumez un éclairage dans une pièce au choix.

Vous pouvez aussi déclencher tout simplement l'activité Arriver depuis les apps digitalSTROM pour smartphone (digitalSTROM, dS Home Control, dS Dashboard, Climate Control ou dS Listener).

À noter :

Le lancement planifié du chauffage est indépendant de votre retour. Si le lancement du chauffage que vous avez planifié est à une date différente de votre retour, le chauffage démarre au moment planifié sans déclencher l'activité Arriver. Vous pouvez planifier tout simplement le lancement du chauffage via les apps **Climate Control** et **dS Dashboard**.



- 1. Bouton poussoir Partir
- 2. Lampes situées à l'intérieur et pouvant être mises à l'arrêt par pression sur un bouton

2.6 Aperçu des apps pour smartphone

Les apps digitalSTROM pour smartphone suivantes sont disponibles pour systèmes iOS® et Android® :

dS Dashboard

Classez les activités fréquentes (par ex. regarder la télévision, lire) dans vos favoris sur votre Dashboard.



Grâce au bouton Power, vous pouvez éteindre l'éclairage partout chez vous sans effort – dans toutes les zones ou dans certaines zones seulement.

Vous pouvez suivre la consommation totale et la consommation de chaque circuit électrique individuellement. Vous pouvez déclencher les activités **Partir** et **Arriver** tout simplement et sans effort. Ces fonctions mettent hors tension ou en tension tous les appareils électriques.

Dès qu'une alarme – par ex. Panique – est déclenchée, vos recevez une notification système correspondante dans l'app.

App dS Home Control (Android) App digitalSTROM (iOS)

Cette app permet de commander tous les appareils digitalSTROM – de chez soi comme à distance.



L'app fournit des précisions sur la consommation de courant de chaque circuit électrique.

Commandez chaque lampe individuellement ou toutes les sources d'éclairage d'une zone, par exemple en éteignant tous les éclairages de la zone ou en baissant l'intensité lumineuse des lampes.

L'app vous permet de commander les volets roulants et les stores à lamelle un à un ou par zone.

Passez de la commande d'éclairage à la commande d'ombrage d'une zone d'un simple mouvement de balayage sur l'écran.

Placez dans la barre des favoris les fonctions les plus importantes comme **Partir**, **Panique**, les ambiances souvent utilisées ou les interventions définies par l'utilisateur pour les activer directement.

Climate Control

Avec l'app digitalSTROM **Climate Control**, vous pouvez amener votre zone à la bonne température. Ce système vous laisse la possibilité de créer à tout moment des conditions optimales zone par zone. Bien au chaud, mais sans gaspillage d'énergie.

Adaptez parfaitement la température ambiante à vos besoins et économisez de l'énergie. Les zones rarement utilisées n'ont pas besoin d'être chauffées en permanence. Les principales fonctions :

- Accès à distance à la régulation de la température ambiante digitalSTROM
- Programmer les températures standard individuellement
- Configuration de l'abaissement de zone individuel
- Programmer l'abaissement nocturne selon les périodes
- Surveillance des températures ambiantes actuelles

₩ <mark>33,0°</mark> Zurich	A
Confort	ECO
Schlafzimmer Confort 22,0°	31,7°>
Wohnzimmer Confort 22,0°	29,5° >

App dS Listener

L'app dS Listener vous permet de commander le système digitalSTROM avec votre smartphone par des commandes vocales. Il est donc possible d'utiliser des commandes vocales simples et naturelles que l'utilisateur n'a pas besoin d'apprendre auparavant.

	🕲 📚 🛿 🗷 16:46
🔁 Zuhause	O
	1
Hallo. Was kann ich für Dich tun?	
das Licht im Wohnz	eimmer einschalten
Da mach ich doch glatt mal das Li	icht an.
$(\mathbf{r}) (\mathbf{r}) ($	

L'app digitalSTROM suivante est disponible pour les systèmes Android® uniquement :

App dS NFC

Le système digitalSTROM peut aussi être commandé par NFC (communication en champ proche). Votre smartphone Android[®] sert alors d'« empreinte digitale ».

Les fonctions clés de l'app dS NFC :

- Saisir des tags NFC et attribuer à votre Smart Home digitalSTROM des ambiances et des interventions définies par l'utilisateur
- Activer des ambiances et des interventions définies par l'utilisateur au moyen de tags NFC
- Utiliser les tags NFC pour augmenter le nombre de vos interrupteurs d'éclairage disponibles

À noter :

Sur votre appareil équipé du système d'exploitation Windows®8, installez l'app **dS Home Control**.

2.7 Encore plus de fonctions incroyables2.7.1 Déclencher des activités complètes avec le message

de consommation

La consommation d'appareils isolés peut servir à déclencher des activités complètes rapidement et en toute simplicité. Pour cela, tout ce qu'il vous faut, c'est la prise intermédiaire digitalSTROM.

Dans l'onglet **Hardware**, sélectionnez l'appareil adéquat et cliquez sur *Configurer un message de consommation*.

Activez le message de consommation pour votre appareil (par ex. un téléviseur) de façon à envoyer automatiquement un message de consommation en cas de consommation supérieure à 50 W (téléviseur allumé) ou inférieure à 50 W (téléviseur éteint).



À l'aide de l'app Gestionnaire d'Événements digitalSTROM, vous pouvez activer une ambiance en fonction du message de consommation.

Exemple :

- Vous allumez votre téléviseur.
- La consommation de votre téléviseur atteint plus de 50 W.
- Un message de consommation est envoyé (déclencheur).

Declescheur Activ	dès à enéculer	Combines				
Choisissez Facthibés serv	ant à déclencher	Tévénement,	3 est	possible de ch	oisir plus	sieurs ambiances simultanément.
activité dans la zone	> Chambre à co	ucher >	۲	Plafornier Salle	à runp	Offical
action de locates poussoie	ra Couleer	>	-	Store Sejour	>	Onlecal
action processionies	Quisine			Télévision	>	
Appareils automatiques	> Stipur	>	-	UNR-4	>	
Déclencheur de zone	>		-	UNR-S	>	
Hessege de consommet o	10			UW-1	>	
Didencheur Accès	>					
Dédescheur Héteo	5					
Déclencheur Sécurité	2					
the second second	Tel laboration					1

 L'activité à exécuter (par ex. diminuer l'intensité de l'éclairage et baisser le store à lamelles pendant la journée) est déclenchée par le Gestionnaire d'Événements.

Ater lautomate									
lome									
Déclencheur Ac	twite	a exécuter Cor	ditions						
Chaisisser les activité	is à cox	écuter dans cette pro	ogramin	otien horsee,					
O Nozvelie activité	Sa Ad	ficher toutes les activi	tés				Adhité 1/1	4 1	
éditer l'activité: Am	hanc	e 2 pour Ombrage d	ans too	tes les zones					
activité dans la zone	. >	Chambre à coucher		😝 tdansge 🛸	* E	Afficher toutes les ambiances			
eppareil séparé	. 9	Casloir		🙀 telarage eignoter					
action personnalisée		Cultime	>	Gabrage >		Ferner			
eppeler EFR	>	Séptur	>	😝 Villes >	1	Tout fermer			
	-	Toutes les zonis	.5	Ander de chaiffage		Owert			
Acces	2					Ambiance 2			
Hébés	>			10 Sindry	1	Ambiance 3			-
Sécurité	2			Deep Off	16	Amblance 4			
				& Deres		Sun protection			
				🔁 Se réseiller	4	Stop			
				D Pater	*				
2.7.2 Économiser l'énergie et comprendre sa consommation

L'utilisation efficace de l'énergie est un objectif important pour digitalSTROM. Pour économiser l'énergie, digitalSTROM propose de nombreuses possibilités :

L'activité Partir

L'activité Partir vous permet d'éteindre toutes les lampes et tous les appareils digitalSTROM lorsque vous quittez la maison. À ce sujet, voir aussi le chapitre 2.5.2 « Beim Verlassen der Wohnung alle Lichter und Geräte ausschalten ».



Varier l'éclairage de toutes les zones

Les lampes assombries consomment moins d'énergie.

Commander individuellement la consommation de chauffage

Avec la commande individuelle de température de vos zones, vous pouvez adaptez simplement les températures à vos besoins. Les principales fonctions qui contribuent à économiser de l'énergie comprennent :

- Le mode Éco
- L'abaissement de zone manuel
- L'abaissement de zone programmé
- L'abaissement nocturne pour votre appartement.

Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d'énergie et l'analyser précisément :

Consommation d'énergie actuelle indiquée sur votre smartphone

Le smartphone vous indique la consommation actuelle de l'ensemble de votre Smart Home, des circuits électriques individuels et même, dans certaines app, la consommation d'appareils isolés.

32 W ^	A
Consommation pa	ar dSM
Cuisine Séjour	26 W
Couloir Chambre à c	ouc 6 W
Chauffage	0 W
www.digitalstrom.com	•

App serveur de visualisation de l'énergie consommée

L'app serveur **Visualisation de l'énergie consommée** vous offre la possibilité de voir le niveau de la consommation énergétique des activités digitalSTROM chez vous. Elle sert de complément aux affichages de consommation énergétique en ligne et propose des évaluations et possibilités d'analyse supplémentaires. L'affichage peut représenter aussi bien la consommation ponctuelle (en watts) que la consommation totale (en watts-heure).

Évaluation de la consommation d'énergie sur Internet

Les apps du serveur digitalSTROM telles que « Nambu-Meter » ou « Bidgely Meter » envoient vos données de consommation énergétique vers le service Internet d'un autre prestataire. Ce dernier vous permet d'obtenir une représentation graphique structurée de votre consommation et vous propose aussi d'autres possibilités d'évaluation de votre consommation.



2.7.3 Je souhaite utiliser l'Avertisseur de grêle

Lorsqu'une station météorologique classique installée sur la maison annonce une averse de grêle, il est souvent trop tard pour rentrer à temps les stores à lamelles, les stores bannes ou les volets roulants. L'Avertisseur de grêle d'un service météo, en revanche, propose des alertes grêles anticipées, permettant ainsi de prendre des mesures préventives avant la survenue d'une averse de grêle.

En tant que client digitalSTROM, vous pouvez vous abonner au service Avertisseur de grêle en toute simplicité sur votre compte **mon.digitalSTROM** à l'adresse www.digitalstrom.com utiliser et immédiatement ses fonctionnalités pour votre maison. Si le service météo émet une alerte à la grêle pour une région, le service Avertisseur de grêle se charge de protéger automatiquement les maisons et appartements connectés avec digitalSTROM - les stores à lamelles, volets roulants et stores bannes sont automatiquement rentrés.



Alerte de grêle Suisse

de MeteoSuisse Abonnement s'épuise: 10.11.2015 Effectuer les réglages personnalisés ci-dessous pour la protection contre la grêde.

Votre service d'alerte à la grêle est activé

Emplacement de votre maison

La photo à droite montre un extrait d'une carte Google Maps. Le marquage indique quel emplacement est enregistré pour votre maison dans le système digitalSTROM. À l'aide du bouton « Modifier », vous pouvez à tout moment accéder à notre configurateur et redéfinir l'emplacement.

Lorsque météo service émet une alerte de grêle pour votre emplacement, votre maison est protégée en fonction de vos réglages.





Programmation

3.1 Éclairage

3.1.1 Je souhaite configurer une ambiance d'éclairage

Vous disposez de deux possibilités de programmation pour configurer les ambiances d'éclairage

- Vous pouvez accéder au système à tout moment avec votre smartphone pour modifier les réglages. Vous pouvez télécharger gratuitement l'app requise sur l'App-Store[®] (digitalSTROM) ou sur Android Market[®] (dS Home Control) et l'installer sur vos appareils.
- L'ordinateur permet aux personnes intéressées d'accéder au système et de modifier des paramètres. Pour ce faire, elles disposent du configurateur digitalSTROM et de diverses apps du serveur digitalSTROM.





3.1.2 Programmer des ambiances d'éclairage sur son smartphone



Vous pouvez programmer les ambiances d'éclairage sur votre smartphone via l'app dS Home Control (Android®) ou l'app digitalSTROM (iOS®) de la façon suivante :

- Sélectionnez « Configuration », puis « Activités ».
- Choisissez la zone pour laquelle vous souhaitez programmer une ambiance d'éclairage.
- 3. **Choisissez l'ambiance** que vous souhaitez modifier.
- 4. Sélectionnez « Modifier l'activité ».
- Programmez les valeurs de votre choix pour tous les appareils nécessaires pour cette ambiance.
- 6. Appuyez sur « Enregistrer ».





3.1.3 Programmer des ambiances d'éclairage sur un ordinateur

Vous pouvez configurer l'ensemble des paramètres de l'installation digitalSTROM sur ordinateur (PC, Mac[®], Linux etc.) via le serveur digitalSTROM (dSS).

Il suffit d'équiper votre installation d'un serveur digitalSTROM.

Pour de plus amples informations sur le maniement de l'interface utilisateur Web du configurateur digitalSTROM, reportezvous à l'aide en ligne après le démarrage du configurateur digitalSTROM.

Configurateur digitalSTROM

Le configurateur digitalSTROM se trouve sur le serveur digitalSTROM. Le configurateur digitalSTROM est une app web qui fonctionne sur votre serveur digitalSTROM et qui vous permet de programmer votre installation digitalSTROM. Il n'est pas nécessaire d'installer un programme sur votre PC. Vous avez seulement besoin d'un navigateur web, par exemple Firefox (recommandé), Internet Explorer, Safari ou Chrome.

Réglages possibles de l'éclairage

- Commutation des bornes pour passer du mode de commutation au mode Dimmer
- Programmer des ambiances d'éclairage
- Il est possible de donner un nom à chaque ambiance d'éclairage (par exemple « télévision »). Cette ambiance d'éclairage peut être activée avec dS Listener, en disant par exemple « Je veux regarder la télévision ».

Vous pouvez programmer les ambiances d'éclairage sur votre ordinateur via le configurateur digitalSTROM de la façon suivante :

- Sélectionnez l'onglet « Activités » dans le configurateur digitalSTROM.
- Sélectionnez à gauche la zone de votre choix (par ex. « salle de séjour »)
- Ouvrez le dossier « Éclairage » et sélectionnez l'ambiance que vous désirez modifier (par ex. ambiance 1 - « Salle à manger »)

Activités Collaire Colla		
	Activités	
Chambre à coucher Couloir Cuisine Séjour Ambiances lumineuses Ombrage Fermer Monter - Ouvert Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo Itstandby Deep off Dormir S se réveiller	□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	98
 Couloir Cuisine Séjour Ambiances lumineuses Fermer Ambiance 2 · Demi ouvert Ambiance 3 · Après midi Ambiance 4 · Soir Sun protection Vidéo Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Pas de grêle Faulque Feu Alarme 1 Alarme 3 	Chambre à coucher	
 Cuisine Séjour Ambiances lumineuses Ombrage Fermer Monter - Ouvert Ambiance 2 - Demi ouvert Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Vent Pas de pluie Vent Grêle Pas de grêle Feu Alarme 1 Alarme 3 	Couloir	
Séjour > → Ambiances lumineuses → Ombrage → Ombrage → Mohance 3 → Mohance 2 - Demi ouvert → Ambiance 3 - Après midi → Ambiance 4 - Soir ⇒ Sun protection > → Vidéo ③ Standby > Deep off → Dormir ○ Se réveiller	Cuisine	
Ambiances lumineuses Ombrage Fermer Monter - Ouvert Ambiance 2 - Demi ouvert Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo Ustandby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Pas de grêle Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3	🔺 🚖 Séjour	
Ombrage Fermer Monter - Ouvert Ambiance 2 - Demi ouvert Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Pas de grêle Pas de grêle Paique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 Alarme 3	Ambiances lumineuses	
Fermer Monter - Ouvert Ambiance 2 - Demi ouvert Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo UStandby Deep off Dormir Se réveiller	a 🍚 Ombrage	
Monter - Ouvert Ambiance 2 - Demi ouvert Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo U Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Grêle Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 Vania autoritation	Fermer	
Ambiance 2 - Demi ouvert Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo U Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Pluie Pas de pluie Vent Pas de pluie Vent Pas de vent Gréle Pas de grêle Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3	🕂 Monter - Ouvert	
Ambiance 3 - Après midi Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo UStandby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Pluie Pluie Pas de pluie Vent Pas de vent Grêle Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3	📕 Ambiance 2 - Demi ouv	ert
Ambiance 4 - Soir Sun protection Vidéo UStandby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Pluie Pas de pluie Vent Pas de pluie Vent Grêle Fea de grêle Pas de grêle Plaique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 Vent	🔣 Ambiance 3 - Après mid	li
 Sun protection Vidéo Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Pas de vent Grêle Pas de grêle Pas de grêle Panique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 Vante Standard Standa	🕂 Ambiance 4 - Soir	
 ▶ Widéo ♥ Vidéo ♥ Standby ♥ Deep off ● Dormir ♥ Se réveiller ♥ Partir ♥ Arriver ♥ Sonner ♥ Pluie ♥ Pas de pluie ♥ Pas de grêle ♥ Panique ● Feu ♥ Alarme 1 ♥ Alarme 2 ♥ Alarme 3 	Sun protection	
I) Standby Deep off Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Pas de pluie Pas de vent Grêle Pas de grêle Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 Vant	⊳ 🝚 Vidéo	
● Deep off ● Dormir © Se rèveiller Partir Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Pas de pluie Vent Pas de vent Grêle Pas de grêle Panique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 ✓	(I) Standby	
Dormir Se réveiller Partir Arriver Sonner Pluie ≫ Pas de pluie ⇒ Vent ≫ Pas de vent ⇒ Grêle ≫ Pas de grêle	Deep off	
Se reveiller	🖰 Dormir	
■ Partir ■ Arriver ■ Arriver ■ Sonner ■ Pluie ■ Pluie ■ Pas de pluie ■ Yent ● Pas de vent ● Grêle ● Panique ● Feu ■ Alarme 1 ■ Alarme 2 ■ Alarme 3	Se reveiller	
 Arriver Sonner Pluie Pas de pluie Vent Pas de vent Grêle Pas de grêle Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 	Partir	
 ✓ Sonner ✓ Pluie ※ Pas de pluie ? Vent ※ Pas de vent ※ Pas de grêle ✓ Panique Feu ¥ Alarme 1 ¥ Alarme 2 ¥ Alarme 3 	Arriver 🚽	
 Pluie Pas de pluie Vent Pas de vent Grêle Pas de grêle Panique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 	🦪 Sonner	
 Pluie Pluie Pas de pluie Vent Pas de vent Grêle Pas de grêle ✓ Panique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 		
 ≫ Pas de pluie ⇒ Vent ≫ Pas de vent ⇒ Grêle ≫ Pas de grêle ✓ Panique ◆ Feu ¥ Alarme 1 ¥ Alarme 2 ¥ Alarme 3 	Pluie	
 Vent Pas de vent Grêle Panique Feu ∐ Alarme 1 ∐ Alarme 2 ∐ Alarme 3 	2 Pas de pluie	
 ✓ Pas de vent ☆ Grêle ※ Pas de grêle ✓ Panique ♦ Feu ☑ Alarme 1 ☑ Alarme 2 ☑ Alarme 3 	Vent Sea da want	
 ☆ Pas de grêle ✓ Panique ♦ Feu ¥ Alarme 1 ¥ Alarme 2 ¥ Alarme 3 	Pas de Vent	
 Panique Feu Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 	Siele Res de grêle	
 ✓ Panique ▲ Feu ▲ Alarme 1 ▲ Alarme 2 ▲ Alarme 3 	MCI as de greie	
 ♦ Feu ▲ Alarme 1 ▲ Alarme 2 ▲ Alarme 3 	🖐 Panique	
ù Alarme 1 ù Alarme 2 ù Alarme 3 ▼	🔥 Feu	
a Alarme 2 a Alarme 3 ▼	🞽 Alarme 1	
🞽 Alarme 3 🔹 👻	🞽 Alarme 2	
	🞽 Alarme 3	-

 À droite, dans l'onglet « Appareils », sélectionnez la lampe/l'appareil le plus en hauteur, par ex. « Plafonnier table repas ». 5. La boîte de dialogue intégrée droite apparaît à dans le configurateur digitalSTROM. Vous pouvez maintenant modifier la luminosité de cette lampe de manière interactive. Si vous êtes dans la même zone que la lampe, vous voyez que la luminosité de la lampe varie dès que vous actionnez l'interrupteur à glissière. Choisissez la luminosité désirée.

/aleur:	25 %	Max
		▼
		Min
es réglages actuels électionnée (Ambia	peuvent être sauvegardés pou nce 1 - Toute la zone).	r l'ambiance

- 6. Répétez à présent l'opération pour toutes les lampes.
- Enregistrez ces réglages en cliquant sur « Enregistrer » ou sur « Enregistrer dans une autre ambiance ».
- Test : Éteignez tout d'abord toutes les lampes de la zone. Pour ce faire, sélectionnez « Ambiance 0 - arrêt ». L'icône « Activer » ou la commande « Activer » du menu contextuel (touche de droite de la souris) permet d'éteindre les lampes. Activez maintenant la nouvelle ambiance : sélectionnez l'ambiance, puis cliquez sur le symbole « Activer » ou sélectionnez « Activer » dans le menu contextuel (bouton droit de la souris).

3.1.4 Je souhaite pouvoir varier l'intensité de l'éclairage de ma lampe

Remplacer une lampe par une lampe dimmable.

Vissez ensuite des ampoules dimmables dans les lampes. (voir chapitre 3.1.8 « Leuchtmittel finden und ersetzen »).



- L'app dS Home Control (Android®) ou l'app digitalSTROM (iOS®) vous permet de sélectionner les lampes sous l'onglet Configuration dans le menu Appareils.
- Pour pouvoir varier l'intensité lumineuse des lampes, sélectionnez « Sortie : avec variation »



- Sélectionnez « Affichage avancé » (en bas à droite) dans le configurateur digitalSTROM.
- Dans l'onglet « Hardware », sélectionnez l'appareil correspondant dans liste « Appareils ».
- Au niveau du paramétrage de l'appareil, sélectionnez la boîte de dialogue « Configurer les propriétés de l'appareil ».
- 4. Sélectionnez la sortie « Avec variation ».
- 5. « Enregistrer » les réglages.

3	Propriétés de l'aj	opareil	×
	Nom de l'appareil: ID de l'appareil: Appareils dSID: Appareils dSUID:	Plafonnier Salle à manger 000044a7 3504175fe0000000000044a7 3504175fe00000000000000000000044a700	
	Bouton poussoir:	Bouton Appareil	
	Mode Sortie:	commuté	
		Dimmé	
		Désactivé	
	Affiabar laa propr	iótéa avancéas	
	Amoner les propr	veles avancees	
		Sauvegarder Annuler	

3.1.5 Placer un lampadaire dans une autre zone

Pour poser un lampadaire dans une autre zone, vous ne devez rien changer étant donné que chaque zone est équipée d'un meter digitalSTROM.

Le dimmer pour cordon sait automatiquement qu'il se trouve dans une autre zone car il est relié aux meter digitalSTROM. Ainsi, le lampadaire fonctionne automatiquement avec les boutons d'éclairage affectés à cette zone.

Comme les réglages des ambiances d'éclairage sont enregistrés dans la lampe, celle-ci éclaire dans la nouvelle zone avec la même intensité que dans la zone précédente. Si le lampadaire n'est pas affecté à la bonne zone, vous pouvez aussi affecter les lampes manuellement :

- L'app dS Home Control (Android[®]) ou l'app digitalSTROM (iOS[®]) vous permet de sélectionner les lampes sous l'onglet Configuration dans le menu Appareils et de modifier la zone.
- Dans l'onglet Zones du configurateur digitalSTROM, vous pouvez faire glisser les lampes pour les déposer dans la bonne zone.



3.1.6 Utiliser mon lampadaire en dehors de mon appartement



Un lampadaire relié à un dimmer pour cordon digitalSTROM peut aussi fonctionner de manière autonome

Les fonctions de base (allumer/éteindre, dimmer) d'un lampadaire fonctionnent toujours, même en dehors d'une installation digitalSTROM. Faites 1 à 4 clics courts sur le dimmer pour cordon pour activer les ambiances adéquates. Les ambiances pour le dimmer pour cordon autonome digitalSTROM peuvent même être modifiées.

Pour ce faire, faites 1 clic court et 1 clic long sur le dimmer pour cordon digitalSTROM pour accéder au mode de programmation.

3.1.7 Placer un lampadaire supplémentaire dans une zone

Installation électrique

Si vous désirez équiper le lampadaire supplémentaire avec digitalSTROM, vous avez besoin d'un dimmer pour cordon digitalSTROM. Vous pouvez également avoir besoin d'une ampoule dimmable, au cas où vous souhaiteriez varier l'intensité de l'éclairage du lampadaire.

Pour ce faire, reportez-vous aux informations du chapitre 3.1.8 « Leuchtmittel finden und ersetzen ».





Mise en place d'un commutateur avec un dimmer pour cordon digitalSTROM :

- 1. Connectez la lampe à la prise de votre choix.
- Vous pouvez l'allumer, l'éteindre et faire varier son intensité avec le dimmer pour cordon comme d'habitude.
- Vous pouvez également activer les différentes ambiances lumineuses au niveau du dimmer pour cordon (1 clic, 2 clics).
- Au besoin, vous pouvez régler la luminosité du lampadaire par ambiance d'éclairage comme vous le souhaitez. Pour ce faire, procédez comme expliqué au chapitre 3 Einstellen.

Si vous désirez affecter un lampadaire à une autre zone, vous pouvez le faire comme indiqué au chapitre 3.1.5 « Eine Stehleuchte in einen anderen Raum stellen » ou avec le configurateur digitalSTROM. Pour en savoir plus sur le configurateur digitalSTROM, consultez le chapitre 4 « Installieren » du présent manuel.



3.1.8 Trouver et remplacer une ampoule

Le contrôle d'ampoule digitalSTROM

Sur votre liste, il y a marqué « ampoules ». Le rayon du magasin de bricolage propose toutes sortes de modèles différents. Mais quelles sont les ampoules qui conviennent pour chez vous ?

Avec digitalSTROM, vous pouvez avoir la réponse en un clin d'œil sur votre smartphone : le contrôle d'ampoule vous permet de consulter les informations sur les ampoules, où que vous soyez.

En cas de doute, il suffit de scanner avec votre smartphone le code-barres du produit en question — et l'app vous indique s'il est compatible.

De cette façon, vous êtes sûr de toujours acheter les bonnes ampoules.



En toute simplicité : utilisation de la même ampoule

Lorsqu'une ampoule est usée et que vous désirez réutiliser le même type, remplacez l'ampoule comme d'habitude.

Lampe éco et LED

Dans le cas des lampes éco et des LEDs, pensez à choisir des éléments dimmables si vous désirez varier l'éclairage de la lampe. Tenez compte de la désignation figurant sur l'emballage. En règle générale, les ampoules à intensité variable sont plus chères que les ampoules fixes.

Les indications suivantes sont valables pour toutes les bornes d'éclairage digitalSTROM de type suivant (version 4/2011) :

- GE-KM 200 (borne de la lampe)
- GE-TKM 210 (borne du bouton)
- GE-SDM 200 (dimmer pour cordon)

Consultez votre électricien si vous n'êtes pas sûr d'utiliser des ampoules adaptées au système digitalSTROM. Consultez également le manuel de montage des composants digitalSTROM pour trouver l'ampoule exacte. Pour des informations complémentaires et une vue d'ensemble des culots d'ampoules à l'adresse

www.digitalstrom.com/lightbulbsockets

Ampoules pour barrette de raccordement digitalSTROM M et dimmer pour cordon

Ampoule conventionnelle

jusqu'à 150 W



Ampoule halogène haute tension

jusqu'à 150 W



Ampoule halogène basse tension avec bloc d'alimentation/transfo électronique

jusqu'à 150 W



Ampoule éco

jusqu'à 105 VA



La plupart des ampoules éco ne sont pas dimmables.

Ampoule LED 1)

jusqu'à 30 W





Tube fluorescent avec ballast électronique jusqu'à 105 VA



La plupart des ballasts électroniques prévus pour les tubes fluorescents ne sont pas dimmables.

¹⁾ pour les ampoules LED, nous recommandons d'utiliser la borne relais digitalSTROM L

Ampoules pour la borne relais digitalSTROM L et la prise intermédiaire

Ampoule conventionnelle

jusqu'à 1 400 W



Ampoule halogène haute tension

jusqu'à 1 400 W



Ampoule halogène basse tension avec bloc d'alimentation/transfo électronique

jusqu'à 700 VA



Ampoule éco





La plupart des ampoules éco ne sont pas dimmables.

Ampoule LED ¹⁾ jusqu'à 700 VA



Tube fluorescent avec ballast électronique jusqu'à 700 VA



¹⁾ pour les ampoules LED, nous recommandons d'utiliser la borne relais digitalSTROM L

3.2 Ombrage

3.2.1 Programmer des ambiances d'ombrage sur son smartphone



Vous pouvez programmer les ambiances d'ombrage sur votre smartphone via l'app dS Home Control (Android®) ou l'app digitalSTROM (iOS®) de la façon suivante :

- Sélectionnez « Configuration », puis « Activités ».
- Choisissez la zone pour laquelle vous souhaitez programmer une ambiance d'ombrage.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite pour faire défiler le groupe de couleurs Ombrage.



- 4. **Choisissez l'ambiance** que vous souhaitez modifier.
- 5. Sélectionnez « Modifier l'activité ».

 Programmez les valeurs de votre choix pour tous les appareils nécessaires pour cette ambiance.

۵	u🗇 🗖 🖪 16:	44
	CONFIGURATION	
<	Séjour	
Sto	re Séjour 100% 🔲	
4	100% =	
An	peler l'activité Sauvegarder	
Ap	Sauvegaluer	

7. Appuyez sur « Enregistrer ».

3.2.2 Programmer des ambiances d'ombrage sur un ordinateur



Réglages possibles des ombrages

- 1. Réglage des ambiances d'ombrage
- 2. Affecter des volets roulants ou des stores à lamelles à une zone
- Chaque ambiance d'ombrage peut recevoir un nom explicite (par exemple « Télévision »)

Configurateur digitalSTROM

tivitės	Appareils							
- M 46	2 6 16 16 19							
Chambre à coucher	Nom	ID .	Mode Sortie	Mode de saisie	Ensition	100 N	Monter	
Ceuler	Store Séjour	000168a0		Appareil	P G Martin	200	New York	
Shiour	Souton Store	00049022		Ambiances 0-4		10		
Ambiances lumineuses								
- Ombrage								
Fermer								
Monter - Ouvert						Stee	Earmar	
Ambiance 3 - Après midi						Control 1	(printer	
Ambiance 4 - Soir					Angle d'ouverture des lames:	100 %		
3 Sun protection								
Video								
Standby Standby					Les réglages actuels peuvent	ent être sauvenantés pour l'ambiance		
A Dormir					sélectionnée (Monter - Ouvert	l.		
O Se réveiller					Sauvegarder			
					And the second s			
					Enregister	dans une autre ambian	CR	
Partir								
Amver								
Sound								
Plue								
Pas de pluie								
Vent								
Pas de vent								
à Pas de milie								
La ma da Arace								
Contract of the second s								

~~

3.3 Climatisation

3.3.1 Programmer la température



Avec l'app digitalSTROM **Climate Control**, vous pouvez adapter parfaitement la température de vos zones à vos besoins. Ce système vous laisse la possibilité de créer à tout moment des conditions optimales zone par zone. Bien au chaud, mais sans gaspillage d'énergie.

Vous avez la possibilité d'ajuster les températures standard pour chaque zone.

Les températures standard proposées pour vos zones sont les suivantes :

- Confort
- Éco
- Frais
- Nuit
- Vacances

Aucune SIM 🗢	18:09 *
Confort	22.0°
Eco	20.0°
Frais	18.0°
Nuit	17.0°
Congés	16.0°

3.3.2 Programmer la température selon les périodes

Aucune SIM 🔶

Vous avez un planning journalier ou hebdomadaire individuel et vous ne souhaitez pas chauffer tout l'appartement ? Avec l'app digitalSTROM **Climate Control**, vous pouvez établir votre profil personnalisé selon les périodes et l'adapter dès que vous le souhaitez.

Au moment de la création des profils selon les périodes, vous avez deux possibilités :

- Activer l'abaissement de zone pour chaque zone séparément.
- Programmer l'abaissement nocturne pour tout l'appartement.

Kéglages Abaissement nocturneDé...Fin23:3008:00Semaine entièrePas d'abai...rt nocturneDébutFinDi LuDébutDébutLu 04:40Lu MaLu 22:30Ma 04:40Ma MeMa 22:30Me 04:40Je VeJe 22:30Je VeJe 22:30Sa DiSa 23:30Di 08:00

18:08

3.4 Sécurité

3.4.1 Programmer l'activité « Panique »

Réglage effectué avec le configurateur digitalSTROM

L'activité Panique allume toujours toutes les lampes et fait remonter tous les volets roulants/stores à lamelles.

Pour exclure une ou plusieurs lampes, comme par exemple les lampes de la chambre d'enfants, procédez comme suit :

- 1. Connectez votre PC au serveur digitalSTROM et identifiez-vous sur le configurateur digitalSTROM.
- 2. Dans l'onglet « Activités », sélectionnez l'activité « Panique ».
- 3. **Marquez** l'**appareil** concerné dans la liste de droite.
- Dans le paramétrage de l'appareil, sélectionnez la boîte de dialogue
 Modifier les propriétés de l'appareil ».
- 5. Cochez la case **« Ne pas modifier la sortie »**.
- 6. Enregistrer le réglage.

Apps Ambiances Zones	Groupes Système Hardware Alde	digitalSTROM
Activités	Appareits	
医病	1 G Propriétés de l'annarell - Panique	
Chambre à coucher		Nom du dSM Nom de la zone
Couloir	Nom de l'appareil: Plafonnier Salle à manger	F1 RdC Cuisi Seiour
Cuisine	Mode Sortie: Dimmé	F1 RdC Cuist Sélour
T 3elon	Rénlanes Promiètés avancées	F1 RdC Culsi Sélour
	Collection de la comment de l'ambience (Contenue)	F1 RdC Cuiti Sélour
	Clignoteriors du lancement de l'ambiance Panique	F1 RdC Cuisi Séiour
	Ne pas modifier la sortie en appelant l'ambiance "Panique"	F1 RdC Cuisi Séiour
		F1 RdC Culsi Sélour
	inax 100 % max	F1 RdC Cuisi Couloir
		F1 RdC Cuisi Séjour
		F2 RdC Coul Chambre à c
		F2 RdC Coul Couloir
		F2 RdC Coul Chambre à c
A Pattr		F2 RdC Coul Chambre à c
Aniver .		F2 RdC Coul Couloir
Sonner		F2 RdC Coul Couloir
di Phula		F2 RdC Coul Cuisine
🔅 Pas de pluie	Dáiniteilear	F1 RdC Cuisi, Chambre à c
Revent Vent	C	F1 RdC Culsi Séjour
Res de vent		F1 RdC Cuisi Séjour
👷 Grèle	Sauvegarder Fermer	F1 RdC Cuisi Couloir
Nic 1.92 de Breie	Transmen Co. 20011Ca5 Pendances 0.4 Entre 4	F1 RdC Cuisi Cuisine
Panique	💐 Bouton Table 00017ca1 Secteur 2, Ambian Entrée 2	F1 RdC Cuisi Chambre à c
e Feu	Bouton App 00017ca2 Alarm Entrée 3	F1 RdC CulsI Chambre à c
🙀 Alarme 1	Platonnier Sa 000044a7 Dimmé Appareil	F1 RdC Cuisi Séjour
Alarme 2	- Reuton Store 00049022 Ambiances 0-4 2 voies	F1 RdC Cuisi Sejour

3.4.2 Simulation de présence

Avec l'app « Simulation de présence », vous pouvez simuler votre présence. Pour ce faire, l'éclairage s'allume et s'éteint, les volets roulants sont actionnés et d'autres actions sont exécutées... tout cela automatiquement.

Définir les actions automatiques dans l'app « Simulation de présence » :

- Installez dans le configurateur digitalSTROM l'app « Simulation de présence » (voir chapitre 3.7.5 « digitalSTROM-Server Apps verwenden »).
- 2. Lancer l'app.
- 3. Choisissez l'onglet « Général ».
- 4. Définissez les dates auxquelles activer la **Simulation de présence**.
- Si la simulation de présence doit être activée pendant vos vacances, sélectionnez l'onglet « Dates de vacances » et définissez votre période de vacances.

6. Appuyez sur « Enregistrer ».



Réglages	
Etat de la simulation: inactif	
Quand la simulation doit-elle être activée?	
O toujours Off - les vacances ou les absences ne sont pas prises et	en compte
uniquement lors des périodes de vacances d'été finies	
O lors des périodes de vacances d'été finies et pendant votre abse	ence
C Toujours On	
Faut-il envoyer un E-Mail lors de chaque commutation On et Off ?	
Non	
🗇 Oui Destinataire:	Appliquer
Renseignements	
Dès que la simulation de présence est activée, tous les réglages de l	l'app Programmation horaire sont désactivés. Ceux-ci seront activés à nouveau dès la mise hors service de la simulation.
One simulation de présence ne ceut être crédible que si les points s	suivants sont orise en compte
and annuaces of pressive in year one steading day a no print o	aurana ans provisi sampor .
La boîte aux lettres ne doit pas être remplie d'envois postaux	non récupérés
 Il faut veiller au transfert des appels téléphoniques. 	
	ent sur les chemins d'accès ou l'entrée de la propriété.
 Il y a lieu d'éviter à ce que feuilles et végétaux ne s'accumule Le nortier autie doit être fonctionnel 	
 Il y a lieu d'éviter à ce que feuilles et végétaux ne s'accumule Le portier audio doit être fonctionnel. 	
Il y a lieu d'éviter à ce que feuilles et végétaux ne s'accumule Le portier audio doit être fonctionnel.	

3.5 Accès 3.5.1 Programmer l'activité « Carillon »

Réglage effectué avec le configurateur digitalSTROM

Le fabricant a réglé l'activité « Carillon » de manière à ne pas faire clignoter de lampe lorsque le carillon retentit.

Vous pouvez modifier ce réglage en procédant comme suit :

- Connectez votre PC au serveur digitalSTROM et identifiez-vous sur le configurateur digitalSTROM.
- Dans l'onglet « Activités », sélectionnez l'activité « Carillon ».
- Sélectionnez l'appareil correspondant (par ex. lampadaire) dans la liste apparaissant à droite.
- Au niveau du paramétrage de l'appareil, sélectionnez la boîte de dialogue « Modifier les propriétés de l'appareil ».
- 5. Cochez la case **« Clignoter lors de** l'activation »
- 6. **Enregistrer** le réglage.

Apps Ambliances Zones Gr	roupes Système Hardwi	are Alde					
Activités	Appareits	🕒 Propriétés de l'appareil - Sonne	r	×			
3 K K K	1 16 18 Ta D		. Variation of the second s				
Chambre à coucher	Nom	ID de l'appareit. Platonnier Sal ID de l'appareit. 000044a7	ie a manger		Nom du dSM	Nom de la zone	
Couloir	SUMV-2	Mode Sortie: Dimmé			F1 RdC Cuisine S	Séjour	
Cushe Cushe	DUMR-4	Réglages Propriétés avancée	8		F1 RdC Cuisine S	Séjour	
and orthogram	SUMV-3	Clignoter lors du lancement d	le l'ambiance "Sonner"		F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	UMR-5	Ne pas modifier la sortie en a	ppelant l'ambiance "Sonner"		F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	SUMV-4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	CMV-1	Valeur:	0 %	Max	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	UMR-OUT1	SICSUS (Int.)		. Transformation and the	F1 RdC Cutsine S	Séjour	
	🥮 Plafonnier Telèvision	1		-	F1 RdC Culsine S	Couloir	
	🛃 Télévision				F1 RdC Cuisine S.	Séjour	
	😂 Lampe de chevet			No.	F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
	Souton Partir				F2 RdC Couloir C	Couloir	
	Routon Canillon			Min	F2 RdC Cauloir C	Chambre à coucher	
A Partir	 Plafonnier Dormir 				F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
Antiver	Souton 1 Couloir				F2 RdC Couloir C	Couloir	
Sonner	Souton 2 Couloir				F2 RdC Couloir C	Couloir	
Phule.	🥹 Plafonnier Couloir	Réinitainer		Aperçu	F2 RdC Couloir C	Cuisine	
30 Pas de pluie	😻 Bouton Panique			and the second se	F1 RdC Culsine S	Chambre a coucher	
Nent Vent	C Store Skjour	Contraction of the second seco		Law Street St	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
🚱 Pas de vent	Bouton Séjour	Landon Index	Sauvegarder	Fermer	F1 RdC Cultime S	Séjour	
we Grèle	Souton Cuisine	00004456 Dimmè	Ambiances 10-14		F1 RdC Cuisine S	Couloir	
% Pas de grêle	Plafonnier Cuisine	00017cs3	Ambiances 0-4	Entrée 4	Ft RdC Culsine S.	Cuisine	
Papique	Bouton Table saite.	00017ca1	Secteur 2, Ambiances 2	Entrée 2	F1 RdC Cuisine S	Chambre à coucher	
A Feu	Bouton App	00017ca2	Alarm	Entrèe 3	F1 RdC Culsine S	Chambre à coucher	
Alarme 1	🤍 Platonnier Salle à	000044a7 Dimmé	Appareil		F1 RdC Cuisine 5.	Sejour	
Alarme 2	Bouton Store	00049022	Ambiances 0-4	2 voies	F1 RdC Cuisine S	Sèjour	

Réglage effectué avec le configurateur digitalSTROM

Le fabricant a réglé l'activité « Partir » de manière à ce qu'une pression prolongée sur le bouton poussoir Partir fasse s'éteindre toutes les lampes de l'appartement et remonter tous les stores bannes.

Si vous voulez qu'une ou plusieurs lampes ne soient pas concernées par la fonction Partir (par ex. la décoration de Noël), vous pouvez modifier ce paramètre en procédant comme suit :

- Connectez votre PC au serveur digitalSTROM et identifiez-vous sur le configurateur digitalSTROM.
- 2. Dans l'onglet **« Activités »**, sélectionnez l'activité **« Partir »**.
- 3. Marquez l'**appareil** concerné dans la liste de droite.
- Dans le paramétrage de l'appareil, sélectionnez la boîte de dialogue
 Modifier les propriétés de l'appareil ».
- 5. Cochez la case **« Ne pas modifier la sortie »**.
- 6. Enregistrer le réglage.

Apps Ambiances Zones Gro	upes Système Hardwar	e Alde					
Activités	Appareite	😕 Propriétés de l'appareil - Parti	<i>(</i>	×			
U 16 66 21	1 16 P8 16 18						
> Chambre à coucher	Nom	D de l'appareil: Platonnier Sa D de l'appareil: 000044a7	alle å manger		Nom du dSM	Nom de la zone	
Couloir	Actuator Bedroom	0 Mode Sortie: Dimmé			Heating	Chambre à coucher	
 Cuisine Cuisine 	🐨 Wind sensor	00 Réglages Propriétés avance	les	6	F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
a 🔄 selon	Sensor Bedroom	of Clignoter lors du lancement	de l'ambiance "Partir"		F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
	Motion detector	00 I No nos modifier la cortia en	senalast Packing a Dade	1	F2 RdC Couloir C	Couloir	
	🖉 Table light	ot	appears randiance raise	_	F1 RdC Cuisine S	Couloir	
	SUMR-OUT2	01 Valeur	100 % Ma	23	F1 RdC Cutsine S	Séjour	
	🔹 UMV-2	00			F1 RdC Cultine S.	Séjour	
	SUMR-4	00		15	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	🔷 UMV-3	00		-	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	🔹 UMR-5	00		10	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
	📚 UMV-4	00			F1 RdC Culsine S	Séjour	
	🔹 UMV-1	00	1.00	詩 :	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
@ Partir	WIR-OUT1	00	0	107	F1 RdC Cuisine S	Séjour	
Arriver.	🔅 Plafonnier Tèlévision	00			F1 RdC Cuisine S	Couloir	
Sonner	🛃 Télévision	00			F1 RdC Cuisine S	Séjour	
and the second sec	🙆 Lampe de chevet	00	America	- 1	F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
St Paule	Souton Partir	00		-	F2 RdC Couloir C	Couloir	
2 Vent	Bouton Carillon	00			F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
de Pas de vent	🤤 Plafonnier Dormir	00 K P	Sauvegarder Fermi	s	F2 RdC Couloir C	Chambre à coucher	
Grêle	Souton 1 Couloir	0000448W Desacave	Amorances 0-4		F2 RdC Couloir C	Couloir	
90 Pas de grêle	Souton 2 Couloir	00005812 Désactivé	Sectour 1, Ambiances 2-4		F2 RdC Couloir C	Couloir	
- Province	🧼 Plafonnier Couloir	000044dd Dimmé	Appareil		F2 RdC Couloir C	Cuisine	
Famulae	🧶 Bouton Panique	00005838 Désactivé	Panique		F1 RdC Cuisine S	Chambre à coucher	
W Alarme 1	🐻 Store Séjour	00016ba0	Appareil		F1 RdC Cutsine S	Séjour	
Alarme 2	Bouton Skjour	00017ca0	Secteur 1, Ambiances 2-4 Entrée 1		F1 RdC Cuisine S	Sèjour	į,

3.6 Autres systèmes

3.6.1 Intégrer des ampoules Philips Hue dans le système digitalSTROM

L'app digitalSTROM Commande Hue permet d'intégrer facilement les appareils du système d'éclairage Philips Hue® au système digitalSTROM :

- Installez l'app Commande Hue dans le configurateur digitalSTROM (voir le chapitre 3.7.5 « digitalSTROM-Server Apps verwenden »).
- 2. Installer les lampes Hue®.
- Connectez le bridge Hue[®] au réseau local avec un cable Ethernet.
- 4. Raccordez le bridge Hue® au secteur.
- 5. Lancez l'app Commande Hue.
- 6. Choisissez l'onglet « Lampes Hue ».
- Appuyez sur « Configurer manuellement l'adresse IP du bridge Hue[®] ».
- Saisissez l'adresse IP du bridge Hue[®].
- Appuyez sur la touche du bridge Hue[®] lorsque cela vous sera demandé.

Les lampes Hue[®] sont à présent détectées et apparaissent dans l'app.

Affecter les lampes Philips Hue® à une zone

- 1. Lancez l'app **Commande Hue**.
- 2. Choisissez l'onglet « Lampes Hue ».
- Choisissez les lampes Hue[®] que vous souhaitez affecter à une zone.
- 4. Cliquez sur « Affecter à une zone ».

Application Hue		digitalSTROM
Ambiances Activités Luminaires HR	IE .	
🔯 Modifier les paramètres du luminaire 🛛 📼 🕻	onfigurer manuellement l'adresse IP du pont HUE	
Luminaire	Local	
HueLamp middle	Salle de séjour	
HueLamp left	Salle de séjour	
HueLamp right	Salle de séjour	
Prét		😤 Actualiser l'affichage
Aide		2

Affecter les lampes Hue® à une ambiance

digitalSTROM vous permet de faire s'éclairer vos lampes Philips HUE® dans la couleur de votre choix. Vous pouvez très facilement affecter ce système d'éclairage à une ambiance.

- 2. Choisissez l'onglet **« Ambiances »**.
- Choisissez la zone pour laquelle vous souhaitez définir une ambiance d'éclairage.
- 4. Cliquez sur « Ajouter une ambiance ».
- 5. Donnez un nom à l'ambiance.
- Choisissez l'ambiance de zone pour laquelle vous souhaitez définir une ambiance d'éclairage.
- Choisissez la luminosité et la couleur pour chaque lampe Hue[®].

Annuances Activities Luminaires HOL			Contraction front
Ambiances *	HueLamp middle	HueLamp left	HueLamp right
ID de la zone 1			
er	off	017	Off
imbiance 11	75%	100%	75%
mbiance 1	О 100%, 2702 K	0 100%, 2702 К	О 100%, 2702 К
mbiance 2	О 75%, 2702 К	Off	100%
mbiance 3	50%, 2702 К	0 100%	70%
mbiance 4	О 25%, 2702 К	25%, 2702 К	🔘 25%, 2702 К

1. Lancez l'app **Commande Hue**.

3.6.2 Intégrer un système audio Sonos[®] dans le système digitalSTROM

L'app digitalSTROM Commande Sonos permet d'intégrer facilement les appareils du système audio multiroom Sonos[®] au système digitalSTROM :

- 1. Installez l'app Commande Sonos dans le configurateur digitalSTROM.
- Connectez les appareils Sonos® au réseau local avec des câbles Ethernet.
- Affectez votre système Sonos[®] à une zone
- 4. Lancer l'app Commande Sonos.

- Cliquez sur « Rechercher automatiquement les haut-parleurs Sonos ». Si vous connaissez l'adresse IP de vos appareils Sonos[®], vous pouvez les saisir directement.
- 6. Choisissez l'appareil Sonos® que vous souhaitez affecter à une zone.
- 7. Cliquez sur « Affecter à une zone ».

SONO	Contrôleur Son	os			digitalSTROM
3 Atto	eter un local 🕐 Désectives le Jocal (P Recherche automatique des enceintes Sonos	D Veuillez saisir manuellement l'adresse	a IP d'une enceinte Sonos	T Supprimer un fac
Letif	Local Senos	Enceintes Sonos	Local	Numéro de série	Adresse IP
1	Office	Sonos PLAY:1	Salle de séjour	00-0E-58-C1-9F-38:3	10.0.0.7
ét					😤 Actualiser l'affichage

Affecter une liste de lecture à une ambiance

digitalSTROM vous permet de faire marcher votre système audio Sonos® à votre gré. Vous pouvez donc associer des ambiances d'éclairage à une liste de lecture de votre choix :

- 1. Lancez l'app **Commande Sonos**.
- 2. Choisissez l'onglet « Ambiances ».
- 3. **Choisissez la zone** pour laquelle vous souhaitez définir une liste de lecture.
- 4. Cliquez sur « Nouvelle ambiance ».
- 5. Donnez un nom à l'ambiance.
- Choisissez l'ambiance de zone (déclencheur) pour laquelle vous souhaitez définir une liste de lecture.
- 7. **Choisissez la liste de lecture** que vous voulez écouter.

	ances Activités Enceintes Sonos			
O Not	welle ambiance 🛛 Midifier l'ambiance 🖉 Désa	ctiver l'ambiance 🛞 Tester l'ambiance	12 500	clinic Tambian
Actif	Nom	Déclencheur	Que faut-il passer	Volume
3 Salk	e de séjour			
	Kaffee	Ambiance 2	Station Radio:Koffee	50 %
1	Lean On (feat. MD 8. DJ Snake)	Ambiance 12	Titre:Lean On (feat. MD & DJ Snake) (Peace Is The Mission)	12 %
1	Energy Zürich	Ambiance 33	FavorisEnergy Zürich (TuneIn Station)	
1	Spotify	Ambiance 44	FavorisSpotify (Sonos Playlist)	15 %
J	Spotify Playlist	Ambiance 24	Liste de lectureSpotify Playlist	20 %
		Ambiance 1; Ambiance 11,21,31,41	Commande: Lecture	
		Off; Ambiance 10,20,30,40; Standby; Deep Off	Commande: Pause	
Prét			😴 Actual	iser Taffichage

3.7 Configurateur dS

3.7.1 Accéder à digitalSTROM à partir de l'ordinateur : configurateur digitalSTROM

Le configurateur digitalSTROM est relié au serveur digitalSTROM

Pour accéder au système à partir d'un ordinateur, vous devez installer un serveur digitalSTROM (dSS) dans votre appartement. Le logiciel installé sur le serveur (configurateur digitalSTROM) permet d'accéder au système.



- 1. Serveur digitalSTROM (dSS)
- 2. Bouton RAZ

Condition posée à l'ordinateur

Pour assurer la communication, votre ordinateur doit disposer d'un navigateur web, comme par ex. Firefox (recommandé), d'un explorateur Internet, Safari, Chrome etc.

Fonction du configurateur digitalSTROM

- 1. Configuration des bornes digitalSTROM pendant l'installation
- 2. Programmer des ambiances
- Diagnostic des erreurs en cas de problème (en local chez vous ou en accès à distance par Internet)
- Plateforme pour fonctions supplémentaires sous forme d'apps pour serveur digitalSTROM et permettant d'élargir le système.

Sécurité

L'accès au serveur digitalSTROM est protégé par un mot de passe.

Les réglages du fabricant sont les suivants :

Nom : dssadmin

Mot de passe : dssadmin

Vous pouvez changer à tout moment de mot de passe.

Mot de passe oublié

- 1. Consultez votre distributeur électrique (armoire de distribution).
- 2. Localisez le dSS (sous le nom « dSS11 » ou un nom similaire).
- Actionnez la touche RAZ pendant au moins 15 secondes. Elle commence alors à clignoter en bleu.
- Vous pouvez maintenant réutiliser les réglages du fabricant (mot de passe : dssadmin).

Les paramètres actuels de la configuration restent inchangés.

3.7.2 Accéder à digitalSTROM sous Windows

Pour pouvoir accéder au configurateur digitalSTROM de votre ordinateur, vous devez tout d'abord trouver le configurateur digitalSTROM sur votre réseau local.

- 1. Ouvrez un explorateur Windows.
- 2. Dans la plage de gauche du navigateur, cliquez sur « Réseau ».
- Dans la plage de droite du navigateur, vous voyez apparaître le symbole « dSS » sous « Autres appareils ».

• 1 🕞 🕼 • 1		Network			-	- ×
File Network View						~ (
🕣 👻 🕆 🏘 + Network +			~ 0	Search Network		,p
🖈 Fevortes 📪 Libraries 📲 Homegroup	Computer (1)	Other Devices (1)				
Eben Dar(C) Perrovable Device (E) Network						

- 4. Double-cliquez sur le symbole « dSS ».
- Un navigateur Web s'ouvre automatiquement (Firefox (recommandé), Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.).
- Si vous voyez apparaître un message de sécurité, cliquez sur « Continuer le téléchargement de ce site Web ».

7. Entrez les codes d'accès : Nom d'utilisateur : **dssadmin** Mot de passe : **dssadmin**

Netzwerk	authentifizierung
Geben Sie di	ie Benutzeranmeldeinformationen ein.
	Benutzername
1	Kennwort

 Le mot de passe « dssadmin » peut aussi être modifié à tout moment dans le configurateur digitalSTROM.

Si l'accès au serveur digitalSTROM n'est pas possible comme décrit ici, vous pouvez chercher le serveur digitalSTROM sur votre réseau local à l'aide d'une app (outil d'analyse réseau).

Pour ce faire, reportez-vous au chapitre 3.7.10 « Zugriff auf den digitalSTROM-Konfigurator: Das lokale Netzwerk durchsuchen ».

3.7.3 Accéder à digitalSTROM sur un Mac[®]

Mac® OS X

Ouvrez un navigateur Web sur votre Mac[®], par ex. Safari ou Firefox.

Entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

http://dss.local pour le dSS11-1GB ou http://dssE.local pour le dSS11-E

Entrez les codes d'accès :

Nom d'utilisateur : **dssadmin** Mot de passe : **dssadmin** Une boîte de dialogue s'ouvre automatiquement.

🛒 Sa	fari	File	e Edit	t View	History	Bookmarks
a the search and	0	0				
			+ 💽	http://d	ss.local/	
sla	m	■	Apple	Yahoo!	Google Map	s YouTube

Entrez les codes d'accès :

Nom d'utilisateur : **dssadmin** Mot de passe : **dssadmin**

Le mot de passe « dssadmin » peut aussi être modifié à tout moment dans le configurateur digitalSTROM.

3.7.4 Utiliser les apps du serveur digitalSTROM

Les apps du serveur digitalSTROM se trouvent sur le configurateur digitalSTROM. Ces apps élargissent votre système et le complètent par des fonctions supplémentaires utiles. Chaque app a sa propre page Web/interface utilisateur, où vous trouverez une description de la fonction.

L'installation de nouvelles applications (apps) ou la mise à jour des applications existantes peut être réalisée rapidement et facilement dans la partie principale des applications (apps).

Nouvelles apps

Les partenaires de digitalSTROM créent continuellement de nouvelles apps pour le serveur digitalSTROM. Rendez-vous sur le site Internet de digitalSTROM à l'adresse www.digitalstrom.com pour découvrir plus en détail les apps disponibles.



3.7.5 Commander facilement votre maison via Internet

Votre installation digitalSTROM se commande et se configure facilement via Internet.

Votre compte mon.digitalSTROM

Créez un compte utilisateur sur www.digitalstrom.com pour accéder à de nombreuses fonctions utiles sur **mon.digitalSTROM**. Vous pouvez par ex. :

- Créer un accès temporaire au configurateur digitalSTROM pour un tiers
- Utiliser la sauvegarde automatique des données définie automatiquement dans votre compte
- Configurer ou acquérir des applications, par ex. des services relatifs à la météo

Accès à distance via Internet

Sur le serveur digitalSTROM, il suffit de relier l'app du serveur digitalSTROM **mon.digitalSTROM** à votre compte utilisateur pour permettre l'accès à distance. Pour cela, suivez les instructions figurant dans l'app du serveur digitalSTROM.



Apps digitalSTROM pour smartphones et tablettes

Utilisez également les identifiants d'accès au compte utilisateur sur l'app digitalSTROM pour smartphones et tablettes. Vous pouvez accéder facilement à votre maison de n'importe où.



3.7.6 Commander différents appareils en appuyant sur un bouton

Interventions définies par l'utilisateur

A l'aide de l'app du serveur digitalSTROM Interventions définies par l'utilisateur, vous pouvez regrouper différentes activités en une seule opération.

Rapide et facile

Si par ex. vous vous installez souvent dans votre salon pour lire, créez une opération personnalisée pour allumer la lampe de lecture, baisser l'intensité de la lumière de la salle de séjour, éteindre celle de la cuisine et fermer les volets roulants de la fenêtre côté rue.

Vous activez alors cette opération sur un bouton mural ou sur votre smartphone et commandez différents appareils en appuyant sur un seul bouton.

La coordination des différentes apps du serveur digitalSTROM

Les opérations personnalisées peuvent aussi être activées à partir d'autres apps du serveur digitalSTROM.

Ainsi, l'app du serveur digitalSTROM **Gestionnaire d'événements** permet toujours d'activer une opération personnalisée dès que vous allumez votre lampe de lecture dans la salle de séjour.

La possibilité de créer des interventions définies par l'utilisateur et la coordination des différentes apps du serveur digitalSTROM vous permettent de choisir de multiples fonctions et commandes. Votre électricien peut vous aider à réaliser vos propres idées. N'hésitez pas à le contacter.

		Désactiver l'action 🛞 Tester l'action		
Nom -		Activités à exécuter	Conditions	Modifié le
Editer Action Pers	sonnalisée			×
Nom:	Lire dans le sale	on		
Activités à exé	cuter Conditio	ns		
Veuillez choisir le	es activités devant	être exécutées pour cette action person	nalisée	
O Nouvelle activ	ité 🛛 😨 Editer l'acti	vité		Activité 3/3 🔌 🕨 🗊
🍚 Lire pour Ecla	iirage en Séjour			sans délai d'att
Ouvert pour (Ombrage en Séjour			sans délai d'att
Eclairage in S	iéjour clignoter			sans délai d'att
				8

3.7.7 Installer des apps digitalSTROM sur votre smartphone ou votre tablette

L'app du serveur digitalSTROM vous permet de commander et d'adapter toutes les fonctions de votre installation digitalSTROM sur votre smartphone ou votre tablette.

Appareils compatibles

L'app **digitalSTROM** pour iPhone® et l'app **dS Dashboard** fonctionnent aussi sur iPad® ou iPod touch®. L'app **dS Home Control** fonctionne sur tous les appareils et smartphones équipé d'un système d'exploitation Android®.

Condition à remplir

- L'app digitalSTROM accède à votre réseau local par le Wi-Fi. Il vous faut donc un point d'accès Wi-Fi sur votre réseau local.
- Pour établir la liaison entre l'app digitalSTROM et votre installation digitalSTROM, un serveur digitalSTROM (dSS) est nécessaire.

Vous pouvez télécharger gratuitement les apps dans l'App-Store® ou sur Google Play et les installer sur vos appareils.

Apps digitalSTROM pour iPhone®

- Ouvrez l'App-Store (ou iTunes®) sur votre appareil sous iOS[®].
- Recherchez « digitalSTROM ». Les apps gratuites sont :
 - digitalSTROM
 - dS Dashboard
 - Climate Control
 - dS Listener
- 3. Téléchargez l'app pour iPhone®.
- 4. Installer l'app pour iOS[®].
- 5. **Lancer** l'app pour iOS[®].
- 6. Identifiez-vous avec votre compte **« mon.digitalSTROM »**.
- Vous pouvez maintenant accéder au système digitalSTROM depuis votre iPhone®.

Apps digitalSTROM pour Android®

- Sur votre appareil Android[®], démarrez Android Market[®].
- Recherchez « digitalSTROM ». Les apps gratuites sont :
- dS Home Control
- dS Dashboard
- Climate Control
- dS Listener
- 3. Installer l'app pour Android®.
- 4. Lancez l'app Android[®].
- 5. Identifiez-vous avec votre compte **« mon.digitalSTROM »**.
- Vous pouvez maintenant accéder au système digitalSTROM depuis votre appareil Android[®].
App digitalSTROM pour Windows®8

- Ouvrez le Windows Store sur votre appareil sous Windows®8.
- 2. Recherchez **« digitalstrom »**. L'app gratuite est **« dS Home Control »**.
- 3. Installer l'app pour Windows[®]8.
- 4. Lancer l'app Windows[®]8.
- 5. Identifiez-vous avec votre compte **« mon.digitalSTROM »**.
- Vous pouvez maintenant accéder au système digitalSTROM depuis votre appareil sous Windows[®]8.



3.7.8 Accès au configurateur digitalSTROM : détails techniques

Détails techniques

Pour simplifier la recherche du serveur digitalSTROM sur votre réseau, ce dernier est compatible avec les deux protocoles « UPnP » et « Bonjour ».

UPnP

Le protocole « UPnP » crée une icône sur le bureau qui démarre la liaison au serveur digitalSTROM dès que l'utilisateur l'active par un double clic.

Bonjour®

Grâce au service « Bonjour », il suffit d'entrer l'adresse dans le navigateur Web, c'est-à-dire http://dss.local. Sur les systèmes d'exploitation Mac® OS X, « Bonjour » est déjà installé. Sur les systèmes d'exploitation Windows®, il doit d'abord être installé et se lance en arrièreplan comme service « Service Bonjour ».

Alternatives :

Les programmes non commerciaux suivants peuvent également être utilisés. Ils ne sont cependant nécessaires que si le réseau local comprend plus d'un dSS ou si les accès précédents n'ont pas donné le résultat escompté :

Navigateur Bonjour® (Mac® OS X): http://www.tildesoft.com

iStumbler (Mac[®] OS X) : http://istumbler.net/

Outil d'analyse réseau SoftPerfect® (Microsoft® Windows) :

http://www.softperfect.com

Respectez la documentation détaillée « Accès à l'installation avec le configurateur digitalSTROM sur PC et MAC » dans la partie Manuels d'utilisation sur http://www.digitalstrom.com/support

Q.		Services		×	
File Action View	Help				
🗢 🌩 📰 🖸	à 🔒 🛛 📩 🕨 🔲 II II)				
Services (Local)	Services (Local)				
	Bonjour Service	Name	Description	^	
	Stop the service Restart the service Description: Enables hardware devices and software services to automatically configure themselves on the network and advertise their presence.	Link-Layer Topology Discovery Mapper Windows Driver Foundation - User-mode Driv Application Identity SSDP Discovery Device Install Service Plug and Play Task Scheduler Human Interface Device Access Bonjour Service Windows Modules Installer Device Association Service Multimedia Class Scheduler Multimedia Class Scheduler Multimedia Class Scheduler Remote Registry Remote Registry Service Nagon	Creates a Network Map, consisting of PC an Creates and maintains client network conne Creates and manages user-mode driver pro- Determines and verifies the identity of an ap Discovers networked devices and services th Enables a computer to recognize and adapt Enables a user to configure and schedule au Enables bardware devices and software serv Enables installation, modification, and remo Enables nutli-party communication using F Enables relative prioritization of work based Enables remote users and 64-bit processes t Enables remote users and 64-bit processes t Enables remote users and 64-bit processes t Enables serverless peer name resolution over		
		<			
	Extended Standard				

3.7.9 Accès au configurateur digitalSTROM : faire une recherche sur le réseau local

Détails techniques

Dans le cas où la recherche du serveur digitalSTROM resterait sans succès avec les paramètres du réseau du logiciel d'exploitation Windows®, vous pouvez chercher le serveur digitalSTROM à l'aide d'une app (outil d'analyse réseau). Le serveur digitalSTROM est alors identifié à l'aide de son adresse sur le réseau (adresse MAC).

App recommandée pour l'outil d'analyse réseau :

Outil d'analyse réseau SoftPerfect® (Microsoft® Windows) :

http://www.softperfect.com

Respectez les phases suivantes :

 Téléchargez le fichier netscan.exe sur votre ordinateur et lancez l'application.

SoftPerfect Network	Scanner					
File View Actions C	Options Bookman	rks Help				
	A 🔁 🗷 🐔	米 旺 💡	m 🖬	4 0	P 🔤	👔 🌚 Web-site
Range From 192 . 16	8.8.0	To 192 .	168 . 8	, 255	• 🏘	Start Scanning •
IP Address	Host Name					MAC Address
Ready	Threads	Devices	0/0	Scan		

2. Sélectionnez la commande

« Detect Local IP Range » 耶

 Sélectionnez le domaine d'adresse dans lequel vous désirez faire votre recherche.

> Le domaine d'adresses IP 127.0.0.1 correspond à l'appareil utilisé pour démarrer les apps. Choisissez donc un autre domaine.



 Démarrez la recherche avec la commande

« Start Scanning »

Start Scanning

- Sélectionnez l'appareil dont l'adresse MAC commence par « A8-99-5C-... » . Si vous n'avez pas trouvé d'appareil de ce type, allez au point 2 et sélectionnez un autre domaine d'adresses. Dans le cas contraire, allez au point 6.
- Sur l'appareil sélectionné, ouvrez la barre de menu à l'aide de la touche de droite de la souris. Sous « Open Computer », sélectionnez la commande « As Secure Web HTTPS ».

	Open Computer	•	As Web (HTTP)				
	Сору	+	As Secure Web (HTTPS)				
Properties			As File Server (FTP)				
	Rescan Computer		As Telnet				
	Wake-On-LAN	+	As Telnet To				
	Remote Shutdown		Computer Management	Ctrl+M			
	Remote Suspend / Hibernate		Remote Desktop	Ctrl+R			
	Send Message		00-24-81-10+1-94 00-24-7E-11-93-3E	0 ms			
	Create Batch File		D8-D3-85-E9-60-BE	2 ms			
-			C + A + FA + A A F + +				

7. Votre ordinateur ouvre automatiquement le configurateur digitalSTROM web dans le navigateur Web par défaut.

Installation

4.1 Manuel d'installation digitalSTROM

Manuel d'installation imprimé

Le manuel d'installation digitalSTROM peut être téléchargé sous forme de fichier PDF Adobe[®].

À l'adresse

www.digitalstrom.com/manuals, vous avez la possibilité de télécharger la version actuelle du manuel d'installation et d'accéder à d'autres informations utiles.

Manuel d'installation sous forme d'aide en ligne

Parallèlement, le manuel d'installation digitalSTROM est intégré comme aide en ligne dans l'installation prévue sur le serveur digitalSTROM. Elle peut être ouverte dans le configurateur web digitalSTROM, dans la partie principale de l'Aide.