








Bedienung Licht

				
			Ein	Aus
Ein-/Ausschalten	1x kurz		1x kurz	1x kurz
Resultat	Lichtstimmung 1	nur Stehleuchte	nur Stehleuchte	
Dimmen	gedrückt halten		gedrückt halten	
Lichtstimmung 2, 3, 4	2, 3 oder 4x kurz		2, 3 oder 4x kurz	-
Alles Licht ausschalten	1x kurz, nochmals 1x lang		-	2x kurz
Resultat	Stehleuchten aus	Raum aus	-	Raum aus
Weitere Geräte ausschalten	1x lang (3 Sek.)		-	1x lang (3 Sek.)
Resultat	Geräte im Raum aus			

Lichtstimmung einstellen



1.	Lichtstimmung wählen	1x kurz (Lichtstimmung 1) 2x kurz (Lichtstimmung 2)...	
2.	Einstellen starten	1x sehr kurz, 1x lang	
3.	Leuchte wählen	2x kurz	
4.	Ein/Aus Dimmen	1x kurz gedrückt halten	
5.	Einstellen speichern	1x sehr kurz, 1x lang	