

VOREINSTELLUNG

Ab Werk sind die Klemmen mit folgenden Voreinstellungen belegt

GR-KL200 Relaisklemme Rollladen 

Taster Modus: Gerätetaster

Verhalten in der Raumgruppe Schatten

Aktivität	Ausgang / Position
Zu	Geschlossen
Stimmung 1	Geöffnet 100%
Stimmung 2	Geöffnet 100%
Stimmung 3	Geöffnet 50%
Stimmung 4	Geöffnet 25%
Bereich 1-4 Aus	Geschlossen
Bereich 1-4 Ein	Geöffnet 100%
Stimmung 10, 20, 30, 40	Geschlossen
Stimmung 11, 21, 31, 41	Geöffnet 100%
Stimmung 12, 22, 32, 42	Geöffnet 100%
Stimmung 13, 23, 33, 43	Geöffnet 50%
Stimmung 14, 24, 34, 44	Geöffnet 25%

Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang / Position
Gehen	-
Kommen	-
Panik	Geöffnet 100%
Feuer	Geöffnet 100%
Klingel	-
Schlafen	-
Aufwachen	-
Standby	-
Deep Off	-
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Legende

- = keine Aktion