

Notes de mise à jour du logiciel

dSS V1.8.2

digitalSTROM AG publie des notes de mise à jour du logiciel (SRN) pour vous informer sur les modifications et actualisations logicielles des produits existants.

Numéro de document	SRN-2014-01
Date/Version	26.3.2014 / v1.0

Produits concernés

Produit	Désignation du logiciel	Nouvelle version	Où trouver les indications sur la version ?	Disponible à partir de
Serveur digitalSTROM dSS11	Version dSS	1.8.2	Dans le configurateur dS (Fig. 1)	26.3.2014
meter digitalSTROM dSM11	Version du logiciel ARM Version du logiciel DSP	1.16.2.0 1.4.1.0	Dans le configurateur dS (Fig. 1)	26.3.2014

Remarques sur l'installation

- La mise à jour logicielle s'effectue par le biais du menu "Système/Mise à jour du système" du configurateur digitalSTROM.
Pour procéder à la mise à jour, dSS11 doit être connecté à Internet. Sinon, la mise à jour peut également être réalisée à l'aide d'un lecteur USB.
- Il est recommandé de sauvegarder vos paramètres système avant de procéder à la mise à jour du système sous "Système/Maintenance du système".
- Après avoir installé les mises à jour du système, le système lance automatiquement une vérification des mises à jour disponibles du logiciel dSM qui devront être installées manuellement. Installez ces mises à jour en cliquant sur le bouton "Mise à jour du firmware du dSM". Après l'installation, vérifiez si d'autres mises à jour sont disponibles pour garantir que tous les dSM sont bien actualisés.
- Pour les mises à jour des versions dSS 1.2.1 ou de versions encore plus anciennes, consultez également les notes de mises à jour antérieures. Une liste complète des notes de mise à jour ainsi que le fichier de mise à jour USB sont disponibles sur <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

Nouvelles fonctions dans V1.8.2


Prise en charge de la langue polonaise

Le configurateur digitalSTROM est désormais également disponible en polonais. Le réglage de la langue peut être modifié dans la barre d'état en bas à droite dans l'interface utilisateur. Toutes les applis du serveur s'affichent automatiquement dans la langue préalablement sélectionnée dans le configurateur. Dans les applis qui n'ont pas encore été traduites, les textes apparaissent encore en anglais.




Exécution des ambiances dans les applis dS avec extensions

Nouveauté : dans les applis dS "Actions Personnalisées", "Gestionnaire d'Événements" et "Programmeur Horaire", vous pouvez désormais définir une temporisation pour chaque ambiance à exécuter, comme c'est le déjà le cas pour la simulation de présence.



Les temporisations définies sont alors visibles également dans l'aperçu de l'appli correspondante.



Améliorations dans V1.8.2

- Améliorations générales et corrections d'erreurs
- Messages push : les textes avec des trémas sont désormais également pris en charge.

Recommandation d'une mise à jour logicielle


L'exécution d'une mise à jour à la dernière version du logiciel est recommandée si vous souhaitez utiliser les nouvelles fonctions et/ou améliorations.

Documentation

Vous trouverez d'autres informations sur les nouvelles fonctions et leur commande dans les sections "Introduction, Commande, Réglage" et "Installation" du manuel digitalSTROM. La dernière version électronique en date du manuel digitalSTROM peut être téléchargée à l'adresse <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/>.

Où trouver les indications sur la version ?

La version logicielle actuelle installée est affichée dans le configurateur digitalSTROM.



The screenshot shows the 'Hardware' tab of the digitalSTROM configuration interface. It features two main tables: 'Meter' and 'Geräte'.

Meter Table:

Status	Name	dSM ID	Anzahl Geräte	Neue Geräte Sperren	Leistung (...)	ARM Soft.	DSP Soft.	HW Version
●	F1 EG Wohnraum Küche	00000671	9	deaktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	17.1.2.16
●	F1 EG Korridor Schlafzimmer	00000713	10	aktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	11.1.21.0

Geräte Table:

Name	dSID	Ausgang	Eingangs Modus	Eingang	Raum Name	Rau...	HW Info	Firm...	Regist...	Inaktiv
Deckenleuchte	0001890c	gedimmt			Schlafzimmer	2	GE-KM200	3.1.7	9 11:50:39		
Taster Schlafzim...	000064f6	deaktiviert			Schlafzimmer	2	GE-TKM210	3.1.4	9 11:48:36		
Paniktaster	00009abb	deaktiviert	Panik		Wohnraum	4	RT-TKM200	3.1.5	9 11:49:43		
Jalousie	00016c22				Schlafzimmer	2	GR-KL200	3.2.1	9 11:48:42		

Additional interface elements include a red text label 'Version logicielle dSM : ARM DSP' and a status bar at the bottom showing '1.8.0 Version dSS' and 'Standard Ansicht'.

Fig. 1 : Numéro de version pour dSS et dSM