

## Software Release Notes

### dSS V1.11.1

Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die digitalSTROM AG über Software-Änderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

Dokument-Nummer	SRN-1603
Datum / Version	06.04.2016 / v1.0

**Wichtig:** bei einem Update von Version 1.10.3 wird der Update Dialog nicht automatisch geschlossen. Deshalb muss der Konfigurator nach spätestens 30 Minuten manuell neu geladen werden. In seltenen Fällen startet der digitalSTROM-Server nicht mehr von alleine und muss für 10 Sekunden stromlos geschaltet werden.

## Neue Funktionen

### Freigabe von Netzwerk-Geräten konfigurieren

Wenn eine oder mehrere P44-EnOcean/DALI Bridges mit mehreren digitalSTROM-Server im gleichen Netzwerk betrieben werden, können die P44-Bridges mit dem falschen Server verbunden sein. In diesem Fall muss deren Verbindung bei allen im Netzwerk vorhandenen Server entsprechend konfiguriert werden, damit jede Bridge mit nur einem Server verbunden ist.

Die Verbindung zwischen dem dSS und der Bridge kann neu unter *System / Zugriffsberechtigung* aktiviert oder deaktiviert werden.

**Freigabe Netzwerk-Geräte**

Kompatible Geräte können direkt über das lokale Netzwerk eingebunden werden. Diese Geräte werden automatisch verbunden. Die Verbindung kann bei Bedarf auch manuell aktiviert oder deaktiviert werden.

Name	dSUID	Verbindung
plan44.ch P44-DSB-DEH #24196483	...62592B00	<input checked="" type="checkbox"/>

## Verbesserungen

- Generelle Verbesserungen und Fehlerkorrekturen

## Empfehlung eines Software-Updates

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version wird empfohlen, wenn eine P44-Bridge im System installiert wurde.

## Dokumentation

Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen digitalSTROM-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".

Die neueste Version der Handbücher finden Sie unter

<http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/> .

## Betroffene Produkte

Produkt	Software-Bezeichnung	Neue Version	Wo findet man die Versionsangaben	Verfügbar ab
digitalSTROM-Server dSS11 / dSS11-E	dSS-Version	1.11.1	Im dS-Konfigurator (Abb. 1)	06.04.2016

## Hinweise zur Installation

- Das Software-Update wird im digitalSTROM-Konfigurator über das Menü "*System/System Update*" ausgeführt.
- Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein. Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks installiert werden.
- Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-Updates unter "*System / System Wartung*" zu sichern.
- Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System nochmals eine Prüfung auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update verfügbar sein, muss dieses manuell über die Schaltfläche "*dSM Firmware installieren*" installiert werden.
- Beachten Sie, dass die Server-Apps separat unter „Apps / Update“ aktualisiert werden müssen.
- Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

## Wo stehen die Versionsangaben

Die aktuell installierte Software-Version wird im digitalSTROM-Konfigurator angezeigt.

Apps   Aktivitäten   Räume   Gruppen   System   **Hardware**   Hilfe

**Meter**

Status	Name	dSM ID	Anzahl Geräte	Neue Geräte Sperren	Leistung (...)	ARM Soft.	DSP Soft.	HW Version
●	F1 EG Wohnraum Küche	00000671	9	deaktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	17.1.2.16
●	F1 EG Korridor Schlafzimmer	00000713	10	aktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	11.1.21.0

**Geräte**      dSM-Software-Version: **ARM**   **DSP**

Name	dSID	Ausgang	Eingangs Modus	Eingang	Raum Name	Rau...	HW Info	Firm...	Regist...	Inaktiv ...	...
Deckenleuchte	0001890c	gedimmt			Schlafzimmer	2	GE-KM200	3.1.7	9 11:50:39		
Taster Schlafzim...	000064f6	deaktiviert			Schlafzimmer	2	GE-TKM210	3.1.4	9 11:48:36		
Paniktaster	00009abb	deaktiviert	Panik		Wohnraum	4	RT-TKM200	3.1.5	9 11:49:43		
Jalousie	00016c22				Schlafzimmer	2	GR-KL200	3.2.1	9 11:48:42		

1.8.0      **dSS-Version**      Ansicht aktualisieren      Standard Ansicht      Deutsch

Abb. 1:      Versionsnummer für dSS und dSM