

Software Release Notes

dSS V1.2.1

Mit Software Release Notes (SRN) informiert aizo über Software-Änderungen bei bestehenden Produkten, welche vom Endkunden aktualisiert werden können.

Dokument-Nummer	SRN-2011-03
Datum / Version	09.12.2011 / v1.0

Betroffene Produkte

Produkt	Software Bezeichnung	Neue Version	Hier findet man die Versionsangaben	Verfügbar ab
digitalSTROM-Server dSS11	dSS Version	1.2.1	Im dS-Konfigurator (Abb. 1)	09.12.2011

Hinweise zur Installation

- Ein Software Update wird im digitalSTROM-Konfigurator unter *System / System Update* ausgeführt. Dazu muss der dSS11 über eine Internetverbindung verfügen.
- Bei einem Update von dSS Version 1.1.0 oder älter wird auch die dSM Version aktualisiert. Beachten sie dazu die Hinweise in den Software Release Notes für Version 1.2.0.

Verbesserungen


- Der digitalSTROM-Server hat in seltenen Fällen blockiert und es war ein manueller Neustart erforderlich. Dieses Problem wurde behoben.

Software Update Empfehlung

Die Installation der neuen Software wird empfohlen, um die Stabilität des digitalSTROM-Servers zu verbessern.

Kontrolle der installierten Version

Die aktuell installierten Versionen sind im digitalSTROM-Konfigurator ersichtlich.



The screenshot shows the 'digitalSTROM-Konfigurator' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Apps', 'SW: Aktivitäten', 'SW: Räume', 'SW: System', 'Hardware', and 'Hilfe'. The 'Hardware' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Meter' section with a table of dSM devices. The table has columns for 'dSM Name', 'dSM ID', 'Anzahl Geräte', 'Verbrauch (W)', 'ARM Software ...', 'DSP Software ...', and 'HW Version'. The 'ARM Software' and 'DSP Software' columns for all devices show version 1.2.1.0 and 1.1.0.0 respectively, which are circled in red. Below the table, there is a 'Geräte' section with a table of devices. The 'Geräte' section also shows 'dSM Software Version: ARM' and 'DSP'. At the bottom, there is a 'dSS v1.2.1 (629)' section with a 'Raum #3 wurde umbenannt' message. The 'dSS Version' is highlighted in red.

dSM Name	dSM ID	Anzahl Geräte	Verbrauch (W)	ARM Software ...	DSP Software ...	HW Version
dSM F1	000008a1	11	0	1.2.1.0	1.1.0.0	11.1.21.0
dSM F2	0000050a	7	23	1.2.1.0	1.1.0.0	17.1.1.96
dSM F3	000008c4	7	6	1.2.1.0	1.1.0.0	11.1.21.0
dSM F4	0000051b	5	1	1.2.1.0	1.1.0.0	17.1.1.96

Name	dSID	Ausgang	Taster Modus	Raum Name	Ra...	HW Info	Firmw...	Registrie...	Zuletzt g...	...
Taster Bad	000042fc	deaktiviert	Stimmung 10-14	Bad	2	GE-KM...	3.14	-11 15:52:55	-08 09:26:32	
Licht	00004313	gedimmt	Gerät	Bad	2	GE-KM...	3.14	-11 15:52:55	-08 09:26:32	
Licht Flur	00004314	gedimmt	Gerät	Flur	3	GE-KM...	3.14	-11 15:52:51	-08 09:26:29	

dSS v1.2.1 (629) | Raum #3 wurde umbenannt

dSS Version

Abb. 1: Versionsnummer für dSS und dSM