

Software Release Notes

Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die Digital Strom AG über Softwareänderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

dSS V1.19.12

| | |
|-----------------|------------|
| Dokument-Nummer | SRN-2512 |
| Datum / Version | 16.12.2025 |

Änderungen

- Verbesserung: Die DS485-Stabilität wurde für grossflächige Installationen weiter optimiert.
- Behoben: Das Ändern der SW-TKM200-Konfiguration von *Joker* auf jeden anderen Applikationstyp funktioniert jetzt wie erwartet.
- Neu: Experimentelle Unterstützung für die Philips Hue Pro Bridge ist nun in unserem Hue-vDC verfügbar.

Sonstiges

Hinweis: Der aktuelle Zustand unserer verschiedenen Cloud-Services lässt sich online einsehen: <http://status.digitalstrom.com>. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei Problemen dort zu informieren.

Empfehlung eines Software-Updates

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version wird dringend empfohlen, um von der verbesserten Stabilität und den neuen Funktionen zu profitieren.

Dokumentation

Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen Digital Strom-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".

Die aktuelle Version der Handbücher finden Sie unter <https://www.digitalstrom.com/bedienungsanleitungen/>

Betroffene Produkte

| Produkt | Software-Bezeichnung | Neue Version | Verfügbar ab |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| Digital Strom-Server dSS20 / dSS22 | dSS | 1.19.12 | 16.12.2025 |
| dSM12 | dSM FW | ARM: 1.44.3 DSP: 1.9.1 | 16.12.2025 |
| dSM2X | dSM FW | ARM: 2.6.3 DSP: 1.3.3 | 16.12.2025 |

Hinweise zur Installation


dSS und dSM

- Das Software-Update wird im Digital Strom-Konfigurator über das Menü "System/System Update" ausgeführt.
- Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein. Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks installiert werden.
- Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-Updates unter "System / System Wartung" zu sichern.
- Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System nochmals eine Prüfung auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update verfügbar sein, muss dieses manuell über die Schaltfläche "System Update installieren" installiert werden.
- Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

Wo stehen die Versionsangaben

dSS und dSM

Die aktuell installierte Software-Version wird im Digital Strom-Konfigurator angezeigt.



The screenshot displays the 'Hardware' tab in the Digital Strom configurator. It features two main sections: 'Meters & Controllers' and 'Devices'.

Meters & Controllers: This section contains a table with columns: Status, Name, ID, Number of De..., Lock new Devi..., Pow..., Software Version, HW Version, and HW Info. Two entries are listed:

| Status | Name | ID | Number of De... | Lock new Devi... | Pow... | Software Version | HW Version | HW Info |
|--------|--------------------|----------|-----------------|------------------|--------|-------------------------|------------|---------|
| ● | F1 Küche, Korridor | 00003425 | 37 | disabled | 161 | 1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0 | 11.1.24.0 | dSM11 |
| ● | F2 Bad, Wohnzimmer | 00003e7d | 36 | disabled | 50 | 1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0 | 12.1.1.0 | dSM12 |

Devices: This section contains a table with columns: Name, ID, Output Mode, Input Mode, Input, Status, Room Name, Re..., HW Info, HW..., Register..., Inactive..., and It lists several devices, including 'Bankers Lam...', 'Brandmelder...', 'Deckenlicht...', and 'Deckenlicht...'. The 'dSS-Version' is highlighted with a red box and contains the text '1.14.0'.